

## DIGITAL CAMERA


# FINEPIX Z20 *fd*

## 使用説明書／ソフトウェア取扱ガイド

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この説明書には、フジフイルムデジタルカメラファインピックス Z20fd  
および付属のソフトウェアの使い方がまとめられています。

内容をご理解の上、正しくご使用ください。



本製品の関連情報はホームページをご覧ください。

<http://fujifilm.jp/>



### はじめに

### 撮影の準備

### 基本的な撮影と再生

### いろいろな撮影

### いろいろな再生

### 動画の撮影と再生

### 画像をテレビで見る

### 画像をパソコンに転送する

### 画像をプリントする

### 赤外線通信 (IR) で通信する

### メニューを使いこなす

### カメラで使えるアクセサリ

### お取り扱いにご注意ください

### 困ったときは

### 資料



# はじめに

## カメラをお使いになる前に

はじめに

次の手順にしたがって  
準備してください

1

箱の中の付属品が  
すべてそろっているかを  
確認してください(右記)。



2

カメラを安全に使用されるために、  
「お取り扱いにご注意ください」  
(→ 99 ページ) をお読みください。




3

本書をよくお読みの上、  
カメラをお使いください。


### ■ 付属品一覧



充電式バッテリー  
NP-45 (1 個)



バッテリーチャージャー  
BC-45 (1 式)




ストラップ (1 本)



専用 USB  
ケーブル (1 本)



Software for FinePix CD-ROM (1 枚)  
ご使用の前にソフトウェア許諾書を  
必ずお読みください(→ 101 ページ)。



専用 A/V (音声／映像)  
ケーブル (1 本)


- ・ 使用説明書 (本書 1 部)
- ・ 保証書 (1 部)




### ストラップの取り付け方

右のようにしてストラップを  
取り付けてください。

1



2



## 本書について

この使用説明書の以下のページを開くと、お探しの情報が簡単に見つかるようになっています。

### → こんな時に使いたい機能一覧 → P.4

カメラを使ってやりたいことがあっても、どの機能を使えばいいかわからないときにご覧ください。

### → 目次 → P.7

カメラの主な機能が使用説明書のどこに記載されているかを知りたいときにご覧ください。目次を見ると、使用説明書全体の流れがつかめます。

### → 索引 → P.124

用語や項目名をもとに、詳しい説明の記載ページを探せます。索引は五十音順になっています。

### → トラブルシューティング/FAQ → P.104

カメラの動作がおかしいとき、思い通りの写真が撮れないときなどの原因と対処法を紹介しています。

### → 警告表示 → P.111

モニターに表示される警告の意味と原因を紹介しています。




### → 用語集 → P.116

カメラに関する専門用語を解説しています。

### ●● 使用可能なメモリーカードについて

このカメラでは、市販のxD-ピクチャーカード、SDメモリーカード、またはSDHCメモリーカードをお使いになれます。本書では、これらのカードを「メモリーカード」と表記します。

### 本書で使われている記号について

-  **注意**：カメラを使用するときに、故障などを防ぐために注意していただきたいことを記載しています。
-  **チェック**：実際に操作するときに確認していただきたいことを記載しています。
-  **メモ**：カメラを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参考になることを記載しています。

### 液晶モニターのイラストについて

本書では、液晶画面の表示を簡略化して記載しています。

## こんな時に使いたい機能一覧

したいことや知りたいことから、使える機能の説明が記載されているページを探せます。

### カメラの設定、操作について

こんなことがしたい、知りたい	キーワード	ページ
カメラの時計を合わせたい。	日時設定	P.20
カメラの時計を旅行先の現地時間に合わせたい。	世界時計	P.94
液晶モニターが自動的に消えないようにしたい。	自動電源 OFF	P.94
液晶モニターの明るさを変えたい。	モニター明るさ	P.93
シャッター音や操作音が鳴らないようにしたい。	マナーモード	P.33
	音量	P.93
カメラ本体のボタンやダイヤルの名前を知りたい。	各部の名称	P.10
液晶モニターに表示されるアイコンの名前を知りたい。	液晶モニターの表示	P.11
カメラメニューを使いたい。	メニューを使いこなす	P.71
液晶モニターに表示される警告表示の意味を知りたい。	警告表示	P.111
バッテリーの残量がどれくらいか知りたい。	バッテリー残量について	P.22
撮影した画像を自宅のプリンターでプリントしたい。	プリンターにカメラを直接つないでプリントする	P.60
プリントサービス店で写真の印刷を注文したい。	プリントサービス店でプリントする	P.63
インターネットで写真の印刷を注文したい。		
撮影した画像をパソコンで見たい。	画像をパソコンに転送する	P.53
インターネットで撮影した画像を共有したい。	画像を Fotonoma で共有する	P.59
ブログ用の画像を携帯電話にコピーしたい。	赤外線通信 (IR)	P.66

## 撮影について

こんなことがしたい、知りたい	キーワード	ページ
同じメモリーカードであと何コマ撮影できるか知りたい。	撮影可能枚数	P.118
カメラに任せて簡単に撮影したい。	AUTO (オート) で撮影する	P.22
人物の顔をきれいに撮りたい。	顔キレイナビで撮影する	P.27
吹き出しなどのデコレーション (飾り) を顔の周りに入れて撮りたい。	顔デコモードで撮影する	P.40
状況に合ったモードを選んで撮影したい。	シーンに適したモードで撮影する	P.36
被写体に近づいて撮影 (近距離撮影) したい。	近距離撮影する	P.31
暗い場所でもフラッシュを使わずに撮影したい。	フラッシュ撮影する	P.32
人物の赤目現象が起きないように撮影したい。		
明るい場所でも、フラッシュを必ず光らせたい。		
集合写真に自分も写りたい。	セルフタイマーを使って撮影する	P.34
画面の中央にいない被写体にピントを合わせたい。	AF/AE ロック撮影する	P.29
動画を撮影したい。	動画を撮影する	P.48
大事な瞬間だけをつなげた動画を撮影したい。	動画をつなぎ撮り撮影する	P.49

## 再生について

こんなことがしたい、知りたい	キーワード	ページ
撮影した画像をすぐ確認したい。	1 コマ再生する	P.42
不要な画像を消去したい。	不要な画像を消去する	P.26
不要な画像だけをまとめて消去したい。	画像を選んで消去する	P.46
画像を拡大して見たい。	再生ズーム	P.43
複数の画像を一度に見たい。	マルチ再生する	P.44
特定の日に撮影した画像だけ見たい。	日付再生する	P.45
大事な画像を間違えて消去しないように保護したい。	プロテクト	P.82
液晶モニターにアイコンが表示されないようにしたい。	Disp/Back ボタン	P.42
画像のスライドショー形式で再生したい。	スライドショー	P.80
画像に音声を入れたい。	ボイスメモ	P.85
画像の必要な部分だけを切り抜きたい。	トリミング	P.86
内蔵メモリー内の画像をメモリーカードにコピーしたい。	画像コピー	P.83
撮影した画像をイラスト調や絵画調に加工したい。	画像加工について	P.69
画像をテレビで見たい。	画像をテレビで見る	P.52

# 目次

はじめに	2
カメラをお使いになる前に	2
本書について	3
こんな時に使いたい機能一覧	4
各部の名称	10
液晶モニターの表示	11
撮影の準備	12
バッテリーを充電する	12
バッテリーを入れる	14
メモリーカードを入れる	16
電源をオンにする / オフにする	19
使用する言語と日時を設定する	20
基本的な撮影と再生	22
AUTO (オート) で撮影する	22
カメラの電源をオンにする	22
カメラを構えて、構図を決める	23
ピントを合わせて撮影する	24
撮影した画像を見る	26
いろいろな撮影	27
顔キレイナビで撮影する	27
AF/AE ロック撮影する	29
📷 近距離撮影する (マクロ)	31

📷 フラッシュ撮影する (i フラッシュ)	32
🕒 セルフタイマーを使って撮影する	34
🎞 シーンに適したモードで撮影する	36
撮影モードを設定する	36
撮影モードの種類	36
いろいろな再生	42
1 コマ再生する	42
再生ズーム	43
マルチ再生する	44
日付ごとに再生する	45
🗑 画像をまとめて消去する	46
再生メニューで 1 コマ消去する	46
すべてのコマを消去する	47
動画の撮影と再生	48
📹 動画を撮影する	48
📹📹 動画をつなぎ撮り撮影する	49
つなぎ撮り動画を撮影する	49
続きの動画を撮影する	50
▶ 動画を再生する	51
画像をテレビで見る	52
テレビに接続する	52

**画像をパソコンに転送する 53**

パソコンと接続する .....	53
Windows に FinePixViewer をインストールする .....	53
Mac OS X に FinePixViewer をインストールする .....	55
カメラとパソコンを接続する .....	58

**画像をプリントする 60**

プリンターにカメラをつないでプリントする .....	60
プリンターに接続する .....	60
その場で選んでプリントする .....	60
プリント予約した設定でプリントする .....	61
プリントサービス店でプリントする (お店プリント) ..	63
プリントする画像を指定する (A プリント予約 (DPOF)) .....	64

**赤外線通信 (IR) で通信する 66**

赤外線通信で画像を送受信する .....	66
赤外線メニューの選び方 .....	66
赤外線通信を行う前に .....	66
● 赤外線通信で画像を送受信する .....	67
● ブログ用サイズの小さい画像を送信する (ブログモード) .....	68
● 顔デコファイルを送受信する .....	69

**メニューを使いこなす 71**

撮影の設定を変える — 撮影メニュー .....	71
撮影メニューの使い方 .....	71
撮影メニュー一覧 .....	72
撮影モードを設定する (● 撮影モード) .....	36
ピント合わせを速くする (● クイックショット) ..	73
連続撮影する (● 連写) .....	73
画像の明るさを変える (● 露出補正) .....	75
色合いを調節する (● ホワイトバランス) .....	76
記録する静止画の大きさを変える (● 静止画ピクセル) .....	76
記録する動画の大きさを変える (● 動画ピクセル) .....	48
感度を変更する (● 感度) .....	77
色調を変更する (● FinePix カラー) .....	77
ピント合わせの方法を変える (● AF モード) .....	78
再生の設定を変える — 再生メニュー .....	79
再生メニューの使い方 .....	79
再生メニュー一覧 .....	80
画像をまとめて消去する (● 消去) .....	46
連続して再生する (● スライドショー) .....	80
画像切り換え時の表示効果を選択する (● 表示効果) .....	81
画像を回転する (● 画像回転) .....	81
画像を保護する (● プロテクト) .....	82




画像をコピーする (● 画像コピー) .....	83	■ ビデオ出力 .....	90
動画の一部を切り取る (➤ 動画カット) .....	84	■ 赤外線通信設定 .....	90
画像に音声を入れる (● ボイスメモ) .....	85	■ 顔デコ登録 .....	95
画像の一部を切り抜く (✂ トリミング) .....	86	■ リセット .....	90
プリントする画像を指定する (● プリント予約 (DPOF)) .....	64	<b>カメラで使えるアクセサリ</b> .....	<b>97</b>
カメラの設定を変える — セットアップメニュー .....	88	別売アクセサリ .....	97
セットアップメニューの使い方 .....	88	別売アクセサリ一覧 .....	98
セットアップメニュー一覧 .....	89	<b>お取り扱いにご注意ください</b> .....	<b>99</b>
■ 撮影画像表示 .....	91	<b>困ったときは</b> .....	<b>104</b>
■ コマ NO. .....	91	トラブルシューティング / FAQ .....	104
■ イルミネーション .....	92	警告表示 .....	111
■ デジタルズーム .....	92	<b>資料</b> .....	<b>116</b>
■ モニター表示 .....	92	資料集 .....	116
■ 日時設定 .....	89	用語の解説 .....	116
■ 音量 .....	93	各撮影モードで利用できるフラッシュ設定 .....	117
■ 音色 .....	93	xD- ピクチャーカード、SD メモリーカード、 内蔵メモリーの標準撮影枚数 / 記録時間 .....	118
■ ログ画像サイズ .....	89	主な仕様 .....	120
■ モニター明るさ .....	93	索引 .....	124
■ フォーマット .....	93	ソフトウェアのお問い合わせについて .....	126
■ 言語 / LANG. ....	90	アフターサービスについて .....	128
■ 自動電源 OFF (オートパワーオフ) .....	94		
■ 世界時計 .....	94		
■ 配色設定 .....	90		
■ 撮影ガイド表示 .....	90		

# 各部の名称

使い方や説明については、各項目の右側に記載されているページをご覧ください。


はじめに



## 液晶モニターへの表示

撮影時および再生時には、モニターに次の情報が表示されます。


### ■ 静止画撮影時



1	マクロ (近距離).....	P.31	12	連写.....	P.73
2	フラッシュ.....	P.32	13	動画ピクセル.....	P.48
3	顔キレナビ.....	P.27	14	静止画ピクセル.....	P.76
4	マナーモード.....	P.33	15	撮影可能枚数.....	P.118
5	撮影モード.....	P.36	16	FinePix カラー.....	P.77
6	バッテリー残量表示.....	P.22	17	AF 警告.....	P.24
7	セルフタイマー.....	P.34	18	手ブレ警告.....	P.32
8	ホワイトバランス.....	P.76	19	感度.....	P.77
9	クイックショット.....	P.73	20	内蔵メモリ *.....	P.83、93
10	AF フレーム.....	P.24	21	露出補正.....	P.75
11	日付・時刻.....	P.20			

\* メモリーカードがカメラに入っていないため、撮影した画像がカメラの内蔵メモリに記録されることを示します。

### ■ 再生時



1	顔キレナビ.....	P.43	6	赤目補正.....	P.27
2	マナーモード.....	P.33	7	プレゼント.....	P.42
3	再生モード.....	P.42	8	コマ NO.....	P.91
4	プロテクト.....	P.82	9	プリント予約.....	P.64
5	ボイスメモ.....	P.85	10	ログモード.....	P.68




# 撮影の準備

## バッテリーを充電する


ご購入時にはバッテリーは充電されていません。カメラをお使いになる前に付属のバッテリーチャージャー BC-45 でバッテリーを充電してください。

- 1 バッテリーをバッテリーチャージャーに取り付けます。

表示に従って正しくセットしてください。



- 2 バッテリーチャージャーに電源コードを接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。  
充電ランプが赤色に点灯して充電を開始します。



### ● 充電ランプの表示

充電ランプの表示により、バッテリーの状態を確認できます。

充電ランプ	バッテリーの状態	対処
消灯	バッテリー未装着	充電するバッテリーを装着してください
	フル充電 (充電終了)	バッテリーをバッテリーチャージャーから取り外してください
赤色点灯	充電中	—
赤色点滅	バッテリー異常	電源プラグをコンセントから抜き、バッテリーをバッテリーチャージャーから取り外してください

- 3 充電が終了すると、充電ランプは消灯します。  
バッテリーがからの場合、約 180 分で充電が完了します。

### バッテリーについてのご注意

- 工場出荷時にバッテリーはフル充電されていません。お使いになる前に必ず充電してください。
- バッテリーにラベルなどをはらないでください。カメラから取り出せなくなることがあります。
- バッテリーの端子同士を接触（ショート）させないでください。発熱して危険です。
- バッテリーについてのご注意は「お取り扱いにご注意ください」（→ 99 ページ）をご覧ください。
- 必ず専用の充電式バッテリー NP-45 をお使いください。弊社専用品以外の充電式バッテリーをお使いになると故障の原因になることがあります。
- 外装ラベルを破ったり、はがしたりしないでください。
- バッテリーは使わなくても少しずつ放電しています。撮影の直前（1～2 日前）には、バッテリーを充電してください。


### バッテリーチャージャーについてのご注意

- バッテリーチャージャーを使用しないときは、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 充電前に、バッテリーの端子の汚れを乾いたきれいな布などで拭いてください。端子が汚れていると、充電できないことがあります。
- 低温時は充電時間が長くなることがあります。


## バッテリーを入れる

バッテリーを充電したら、カメラにバッテリーを入れます。


- 1** カメラの電源がオフになっていることを確認して、バッテリーカバーを開けます。



- 2** バッテリーを入れます。




- カメラのバッテリー取り外しつまみ（オレンジ色）にバッテリーのバッテリー指標（オレンジ色）を合わせます。




バッテリー取り外しつまみ

- バッテリー取り外しつまみをバッテリーの側面で押すようにして、バッテリーを入れます。
- バッテリーがしっかり固定されていることを確認してください。




- 3** バッテリーカバーを閉めます。



### ● バッテリーを取り出すときは

カメラの電源をオフにしてからバッテリーカバーを開け、バッテリー取り外しつまみを指で動かしてロックを外してください。



### 📌 メモ：AC アダプターについて

このカメラは、別売の AC パワーアダプター AC-5VX と DC カプラー CP-45 と組み合わせて、電源を供給することもできます。使い方については、それぞれに付属の使用説明書を参照してください。


### 📌 バッテリー挿入時のご注意

- カメラの電源がオンになっているときは、バッテリーカバーを開けないでください。画像ファイルやメモリーカードが壊れることがあります。
- バッテリーカバーに無理な力を加えないでください。
- バッテリーの向きを間違えると、カメラが破損するおそれがあります。正しい向きで挿入してください。


## メモリーカードを入れる

撮影した画像は、内蔵メモリーまたは別売のxD-ピクチャーカード/SDメモリーカード/SDHCメモリーカードのどちらかに記録されます。

- 1** カメラの電源がオフになっていることを確認して、バッテリーカバーを開けます。




- 2** メモリーカードを入れます。  
メモリーカードの金色の接触面をカメラ側の金色のマークに合わせ、メモリーカードを確実に奥まで差し込みます。




※イラストは xD-ピクチャーカードの場合です。

### メモリーカード挿入時のご注意


メモリーカードの向きが正しいことを確認してください。斜めに差し込んだり、無理な力を加えたりしないでください。



- 3** バッテリーカバーを閉めます。



●メモリーカードを取り出すときは  
カードを指で押し込み、ゆっくり指を戻すと、ロックが外れて取り出せます。



### 注意

メモリーカードを取り出すときに、押し込んだ指を急に放すと、メモリーカードが飛び出すことがあります。指は静かに放してください。




## ■ 使用可能なメモリーカード

- このカメラで使用できるxD-ピクチャーカードは次のとおりです：
 


・DPC-16(16MB)	・DPC-32(32MB)
・DPC-64(64MB)	・DPC-128(128MB)
・DPC-256(256MB)	・DPC-M256(256MB)
・DPC-512(512MB)	・DPC-M512(512MB)
・DPC-M1GB(1GB)	・DPC-M2GB(2GB)
- xD-ピクチャーカードの他に、SanDisk製のSD/SDHCメモリーカードも使用できます。
- 今後の対応メモリーカードについては、富士フィルムのホームページに掲載しています。詳しくは<http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/compatibility/datamedia/index.html>をご覧ください。その他のメモリーカードについては、動作保証しておりません。また、マルチメディアカードには対応していません。

## □ メモリーカードについてのご注意

- SD/SDHCメモリーカードをカメラに入れるときは、書き込み禁止スイッチのロックを解除してください。書き込み禁止スイッチをLOCK側へスライドさせると、画像の記録や消去、カードのフォーマットができなくなります。



- 未使用のSD/SDHCメモリーカードや、パソコンやその他の機器で使用したSD/SDHCメモリーカードは、必ずカメラでフォーマット(→93ページ)してからご使用ください。
- メモリーカードは小さいため、乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。万が一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- miniSDアダプターやmicroSDアダプターの中には、アダプター裏面に金属端子が露出しているものがあります。このようなアダプターをお使いになると、異常接触となる恐れがあり、動作不良や故障の原因となりますので、絶対に使用しないでください。また、外形寸法がSDメモリーカード規格から外れているminiSDアダプターやmicroSDアダプターを使うと、まれに抜けなくなることがあります。その場合、無理に抜こうとすると故障につながりますので、富士フィルム修理サービスセンターに修理をご依頼ください。




- ・メモリーカードのフォーマット中や、データの記録 / 消去中は、カメラの電源をオフにしたり、メモリーカードを取り出したりしないでください。カード損傷の原因になることがあります。
- ・メモリーカードにラベルなどを貼らないでください。はがれたラベルが、カメラの誤動作の原因になることがあります。
- ・xD-ピクチャーカードは、富士フイルム製の使用をおすすめします。他社製のxD-ピクチャーカードについては動作保証しておりません。
- ・このカメラは、タイプMとタイプHのxD-ピクチャーカードに対応していますが、使用する機器（カードリーダーなど）によって非対応場合があります。タイプHのカードは、海外のみの販売となり、別売のxD-ピクチャーカードUSBドライバDPC-UD1に対応していません。メモリーカードのタイプは、カードの製品型番で知ることができます。たとえば、型番が「DPC-M2GB」なら、そのカードはタイプMです。
- ・SDメモリーカードの種類によっては、動画の記録が中断されることがあります。
- ・カメラを修理すると、内蔵メモリーのデータが消えたり、壊れたりすることがあります。また、修理技術者が、修理中に内蔵メモリーの画像を見ることがあります。
- ・カメラでメモリーカードや内蔵メモリーをフォーマットすると、画像を保存するフォルダが作られます。このフォルダの名前を変更したり、削除したりしないでください。また、パソコンやその他の機器で、画像ファイルの編集 / 削除または名前変更をしないでください。メモリーカードや内蔵メモリー内の画像の削除は、必ずカメラで行ってください。画像の編集や名前変更をするときは、カメラのオリジナル画像を使わないでください。パソコンなどに画像をコピーし、コピーした画像で編集や名前変更をしてください。


## 電源をオンにする / オフにする

カメラの電源をオンにするには、レンズカバーを完全に止まるところまで開けます。レンズカバーを閉めると、電源がオフになります。

電源オン




電源オフ



### 再生モードで電源をオンにするには

レンズカバーを閉じた状態で **▶** (再生) ボタンを約 1 秒間押すと、再生モードで電源がオンになります。



レンズカバーを閉じた状態で、再生中に **▶** ボタンを押すと、電源がオフになります。

### メモ：自動電源 OFF

一定時間内に操作が何も行われなときは、自動的にカメラの電源がオフになります。セットアップメニューの**自動電源 OFF** (→ 94 ページ) では、自動的に電源がオフになるまでの時間を設定できます。

### 注意

- レンズに指紋が付かないようにご注意ください。撮影画像の画質低下の原因になります。
- レンズカバーの操作では、電源供給を完全には遮断しません。

## 使用する言語と日時を設定する

ご購入後初めて電源をオンにしたときは、使用する言語と日時が設定されていません。次の手順で使用する言語を選び、日時を設定します。また、人物の顔を撮影するのに適した設定に切り換えることもできます（パフォーマンス設定）。

- 1** 電源をオンにします。  
言語設定画面が表示されます。



- 2** 使用する言語を選択します。



- 3** MENU/OK ボタンを押します。  
言語が設定され、日時設定画面が表示されます。




- 4** 設定する項目（年、月、日、時、分）を◀▶で選択し、▲▼で変更します。



- 5** 年、月、日を選択します。




- 6** 年、月、日、月/日/年、日、月、年から並び順を選択します。



## 7 MENU/OK ボタンを押します。

日時が設定され、パフォーマンス設定画面が表示されます。



## メモ：カメラの時計

バッテリーを取り外して長期間保管したときも言語設定と日時設定がクリアされ確認画面が表示されます。AC パワーアダプターを接続またはバッテリーを入れて約 10 時間以上経過していれば、カメラから両方とも取り外しても、約 24 時間保持されます。

## 8 節電を優先するかパフォーマンスを優先するかを選択します。

**節電**：消費電力を抑えるため、バッテリーを長持ちさせられます。

**パフォーマンスアップ**：顔キレイナビ（→ 27 ページ）が ON になって、人物の顔を撮影するのに適した設定になります。また、**モニター表示**の設定が**なめらか**になります。



## 9 MENU/OK ボタンを押します。

これで設定を終了して、撮影を開始できます。






## AUTO（オート）で撮影する

ここでは、撮影の基本的な流れを説明します。ご購入後初めて電源をオンにすると、自動的に AUTO（オート）モードになります。他のモードで画像を撮影した後に AUTO モードに戻る方法については、36 ページを参照してください。


### カメラの電源をオンにする

- 1 カメラの電源をオンにします。  
レンズカバーを完全に止まるところまで開けます。





カメラ電源オン



- 2 バッテリー残量を確認します。  
バッテリー残量を液晶モニターで確認します。



### バッテリー残量

表示	意味
 (白点灯)	バッテリーの残量は十分にあります。
 (白点灯)	バッテリーの残量は約半分以下です。
 (赤点灯)	バッテリーの残量が不足しています。できるだけ早く充電してください。
 (赤点滅)	バッテリー残量がありません。カメラの電源をオフにして、バッテリーを充電してください。


## カメラを構えて、構図を決める

### 1 カメラを構えます。

- 手ぶれを防ぐため、脇をしめ、カメラを両手でしっかりと持ってください。



- レンズやフラッシュに指などがかかると、ピンぼけや暗い写真になることがあります。ご注意ください。



### 2 構図を決めます。



- 被写体の中心を液晶モニターの AF フレームに合わせ、構図を決めます。
- このカメラは 3 倍の光学ズームを装備しています。ズームボタン (W/T ボタン) を押して、構図を調整します。

#### 注意

被写体を画面の中央に配置しないときは、必ず AF/AE ロック (→ 29 ページ) を使ってください。AF/AE ロックをしないと、被写体にピントが合わないことがあります

#### ズームを使うには


- ズームを使うと、被写体の大きさを変えることができます。
- 広い範囲を写したいときは **W** ボタンを、被写体を大きく写したいときは **T** ボタンを押してください。



- セットアップメニューの **デジタルズーム** を使うと、被写体をさらに大きく撮影できます。

## ● フレーミングガイドを使って構図を決める

撮影時に **DISP/BACK** ボタンを押すごとに、液晶モニターの表示が**文字表示あり**、**文字表示なし**、**フレーミングガイド表示**の順に切り替わります。フレーミングガイドを使うと、縦横にガイド線が表示され、構図を決めやすくなります。



文字表示あり



文字表示なし



フレーミング  
ガイド表示

## ピントを合わせて撮影する

- 1 シャッターボタンを半押しして、AF フレーム内の被写体にピントを合わせます。



AF フレーム



半押し



AF フレームが小さく  
なり、ピントが合  
います

### ピントが合ったとき

ピピッと音が鳴り、インジケータランプが緑色に点灯します。

### ピントが合わないとき

AF フレームの色が赤に変わり、**!AF** が液晶モニターに表示され、インジケータランプが緑色点滅します。構図を変えるか、AF/AE ロックを使ってください（→ 29 ページ）。

### ⚡ チェック

シャッターボタンを半押しすると、レンズ動作音が発生します。




- 2** シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込みます（全押しします）。  
写真が撮影されます。



#### ● シャッターボタンの半押しと全押しについて

シャッターボタンを軽く押して、そのまま指を動かさないでいることを「シャッターボタンを半押しする」といいます。半押しすると、ピントと明るさが決まります。


指を放さずにさらに深く押し込む（全押しする）と、写真を撮影できます。シャッターボタンを押すときは、カメラが動いて手ぶれが起きないように、静かに押し込んでください。



#### ☛ チェック

暗い場所では、シャッターボタンを全押ししたときに、フラッシュが発光することがあります。フラッシュが発光しないようにフラッシュの設定を変更できます（→ 32 ページ）。

#### ● インジケーターランプ



インジケーター  
ランプ

インジケーターランプの色や点灯 / 点滅で、カメラの状態がわかります。

インジケーター ランプ	カメラの状態
緑色点灯	被写体にピントが合っています。
緑色点滅	被写体にピントが合っていません。
緑と橙色の 交互点滅	メモリーカードまたは内蔵メモリーに 画像を記録しています（続けて撮影で きます）。
橙色点灯	メモリーカードまたは内蔵メモリーに画 像を記録しています（撮影できません）。
橙色点滅	フラッシュ充電中です（撮影できませ ん）。
赤色点滅	画像記録異常、またはレンズ異常


#### 📄 メモ：警告

液晶モニターにも、警告表示が表示されます。詳細は 111 ページを参照してください。

## 撮影した画像を見る

撮影した写真は、液晶モニターで再生できます。大切な写真を撮る前には、試し撮りをして、確認しましょう。

### 1 ▶ (再生) ボタンを押します。



最後に撮影した画像を右のように液晶モニターいっぱいに表示します。



### 2 ◀ または ▶ を押して、見たい画像を選びます。

- ◀: 前の画像が表示されます。
- ▶: 次の画像が表示されます。




### ◀ チェック


シャッターボタンを半押しすると、撮影画面に戻ります。

### ● 不要な画像を消去するには

消去したい画像が表示されているときに、⌂ (消去) ボタンを押します。



- 確認画面が表示されます。**実行**を選んで、**MENU/OK** ボタンを押します。
- 削除するのをやめたい場合は、**やめる**を選んで、**MENU/OK** ボタンを押してください。




















### ⌂ メモ: 消去


メニュー操作でも画像を消去できます (→ 46 ページ)。


## 顔キレイナビで撮影する






顔キレイナヒを使うと、カメラが人物の顔を検出し、背景よりも顔にピントと明るさを合わせ、人物を明るく目立つように撮影できます。人物が左右に並んでいるときなど、背景にピントが合いがちなシーンでの撮影に適しています。また、赤目（フラッシュ発光によって瞳が赤くなる現象）も補正できます。

顔キレイナビは、**AUTO**、、、、、、、、、、OFF、、、、の撮影モードで使えます(→36ページ)。

- 1** 顔キレイナビを  顔キレイナビ  補正 ON  
または  顔キレイナビ  補正 OFF に設定  
します。

 (顔キレイナビ) ボタンを押すたびに、設定が切り替わります。



設定	意味
 OFF	顔キレイナビと赤目補正のどちらも 行いません。
 顔キレイナビ  補正 ON	顔キレイナビと 赤目補正の両方 を行います。フ ラッシュ撮影する ときに選びます。
 顔キレイナビ  補正 OFF	顔キレイナビは行いますが、赤目補 正は行いません。


- 2** 被写体に合わせて構図を決めます。  
人物の顔の上に緑色の枠が表示されます。



緑色の枠

カメラが複数の顔を検出した場合、中央付近の顔の上に緑色の枠が、その他の顔の上に白い枠が表示されます。

### 3 撮影します。



緑色の枠内の顔にピンと明るさを合わせて撮影します。

#### 注意

- 縦位置撮影時も顔を検出できます。
- 顔が検出されない場合(→ 106 ページ)は、シャッターボタンを半押ししたときに液晶モニターの中央にピンと合います。
- 顔が検出できないときは、赤目補正されません。
- 撮影の直前に被写体やカメラが動いたときは、緑色の枠の位置から顔がずれて写ることがあります。
- 撮影モード では、**OFF** は選択できません。
- 撮影モードが または のときは、ピンと人物の顔に合いますが、各撮影モードの設定に応じた明るさになるため、人物の顔が適正な明るさにならないことがあります。

#### 顔キレイナビについて

顔キレイナビを使うと、一人旅などでセルフタイマーを使った自分撮りができます(→ 35 ページ)。



顔キレイナビで撮影した画像は、再生時に顔の部分拡大して表示できます(→ 43 ページ)。

さらに、次のような機能も使えます。

- スライドショー(→ 80 ページ)
- プリント予約(→ 64 ページ)
- トリミング(→ 87 ページ)


## AF/AE ロック撮影する

静止画撮影時にシャッターボタンを半押しすると、ピントと明るさが決まります。そのまま半押しを続けて、ピントと明るさを固定することを「AF/AE ロック」といいます。被写体を画面の中央以外に配置して撮影したいときに便利です。

- 1** ピントを合わせたい被写体に AF フレームを合わせます。



- 2** シャッターボタンを半押しします。  
被写体にピントが合い、インジケータランプが緑点灯します。



### ☛ チェック

シャッターをきる前なら、AF/AE ロックは何度でもやり直せます。

- 3** 半押ししたまま構図を変えます。  
被写体との距離は変えないでください。



- 4** そのままシャッターボタンを全押しして、撮影します。




### ●オートフォーカスの苦手な被写体について

このカメラは精密なオートフォーカス機構を搭載していますが、次のような被写体や条件の場合、ピントが合いにくいことがあります。



鏡や車のボディなど  
光沢のあるもの



高速で移動する被写体

その他のオートフォーカスの苦手な被写体：

- ・ガラス越しの被写体
- ・髪の毛や毛皮などの暗い色で、光を反射せずに吸収するもの
- ・煙や炎などの実体のないもの
- ・背景との明暗差が少ないもの（背景と同色の服を着ている人物など）
- ・AF フレーム内にコントラスト差が大きいものがあり、その前か後ろに被写体がある場合（コントラストの強い背景の前の被写体など）



このようなときは、AF/AE ロック機能をお使いください（→ 29 ページ）。

## 📷 近距離撮影する（マクロ）

被写体に近づいて大きく撮影したいときに使います。

📷 マクロは、**AUTO**、📷、📷、📷、OFF、📷、📷、📷、📷の撮影モードで使えます（→36ページ）。

**1** 📷 (◀) ボタンを押してマクロに設定します。



マクロに設定すると、📷 が表示されます。

**2** 構図を決めてピントを合わせます。



### 👉 チェック

ズームボタン(W/T)を使うと、構図を調整できます（→23ページ）。

**3** 撮影します。



マクロを解除するにはもう一度 📷 (◀) ボタンを押します。カメラの電源をオフにしたときや撮影モードを切り換えたときも、マクロが解除されます。

### 👉 チェック


- マクロ撮影時は手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめします。
- マクロ撮影時には、ピントは中央付近に固定されます。

## 4 フラッシュ撮影する (i フラッシュ)

夜や暗い室内で撮影をするときは、フラッシュをお使いください。

### 1 フラッシュ設定を選びます。

4 (▶) ボタンを押すたびに、設定が切り替わります。



フラッシュ設定	説明
<b>AUTO</b> (オートフラッシュ、表示なし)	ほとんどの状況に適しています。カメラが暗いと判断したときにフラッシュが発光します。
<b>4</b> (強制発光フラッシュ)	逆光で被写体が暗くなっているときに使います。周囲の明るさにかかわらず、フラッシュが発光します。
<b>③</b> (フラッシュ発光禁止)	フラッシュ撮影が禁止されている場所などでの撮影に適しています。被写体が暗いときでも、フラッシュを発光しません。暗いときは三脚の使用をおすすめします。
<b>§4</b> (スローシンクロ)	夜景と人物の両方をきれいに撮影できます。明るい場所では露出オーバーになることがあります。 撮影モードで <b>C</b> を選ぶと、シャッタースピードが最長 3 秒のスローシャッターになります。必ず三脚をご使用ください。

各撮影モードで利用できるフラッシュの設定については 117 ページをご参照ください。

### 2 構図を決めてピントを合わせます。



#### ☛ チェック

- フラッシュが発光するときは、シャッターボタンを半押しすると、液晶モニターに **4** が表示されます。
- シャッタースピードが遅く、手ぶれしやすい状態では、液晶モニターに **✕** が表示されます。フラッシュを **③** 以外にするか、三脚をご使用ください。

### 3 撮影します。



フラッシュは予備発光と本発光で数回発光します。撮影が完了するまでカメラを動かさないでください。



### 顔キレイナビが 顔キレイナビ 補正 ON のときのフラッシュ設定について

顔キレイナビが 顔キレイナビ 補正 ON のときは、フラッシュ発光時には必ず赤目軽減を行います。そのため、フラッシュは、(赤目軽減オートフラッシュ)、(赤目軽減 + 強制発光フラッシュ)、(フラッシュ発光禁止)、(赤目軽減 + スローシンクロ) から設定できます。

(赤目軽減オートフラッシュ) は、人物を撮影するのに適しています。暗い場所でフラッシュ撮影したときに、フラッシュの光が目の中で反射することにより瞳が赤く写る「赤目現象」を軽減します。




### メモ：i フラッシュとは

このカメラは、被写体の位置とカメラとの距離、明るさなどを瞬時に計算して、最適な発光量と感度を自動的に調整する「i フラッシュ」を搭載しています。薄暗い室内などでも人物の白とびや背景の黒つぶれを防ぎ、目で見たままに美しく撮影できます。

### マナーモード

フラッシュ光やシャッター音などを避けたい状況での撮影には「マナーモード」を使います。マナーモードは、DISP/BACK ボタンを長押しして設定します。



マナーモードに設定すると、フラッシュが発光禁止になり(撮影モードを除く)、操作音やシャッター音、動画やボイスメモの再生音が OFF になります。セルフタイマーランプやイルミネーションも発光しません。



- マナーモードに設定すると、液晶モニターに が表示されます。
- もう一度 DISP/BACK ボタンを長押しすると、マナーモードが解除されます。
- フラッシュ設定や音量 (→ 93 ページ) を変更したいときは、まずマナーモードを解除してください。

## ☺ セルフタイマーを使って撮影する

このカメラは、撮影者を含めた集合写真に適した「10秒後撮影」と、シャッターボタンを押すときにカメラが動くのを防ぐ「2秒後撮影」の2種類のセルフタイマーを搭載しています。セルフタイマーは、すべての撮影モードで使えます。

### 1 セルフタイマーを設定します。

☺ (▼) ボタンを押すたびに、設定が切り替わります。



☺ : 10 秒後撮影と  
📷 : 2 秒後撮影から選択  
してください。


### 2 構図を決めてピントを合わせます。



### 3 セルフタイマーを開始します。



シャッターボタンを全押しすると、セルフタイマーが開始します。液晶モニターには、シャッターが切れるまでの秒数が表示されます。




タイマーを途中で止めるには、**DISP/BACK** ボタンを押します。

#### ⚠ 注意

シャッターボタンを押すときは、レンズの前に立たないでください。ピントが合わなかったり、適正な明るさにならないことがあります。

「10 秒後撮影」では、カメラ前面のセルフタイマーランプが点灯し、撮影直前に点滅します。「2 秒後撮影」では、セルフタイマー開始と同時に点滅します。




カウントダウン終了後、すぐに動かないでください。

#### 注意

セルフタイマーは、撮影が完了すると、自動的に解除されます。撮影モードを切り換えたとき、再生モードに切り換えたとき、カメラの電源がオフになったときも、セルフタイマーは解除されます。

#### 顔キレイナビでセルフタイマー撮影する

セルフタイマー撮影時に顔キレイナビを使うと、事前にピントを合わせなくても、カメラが自動的に人物の顔を検出してピントを合わせます。撮影者を含めた集合写真や自分撮り（セルフポートレート）のときに便利です。


顔キレイナビでセルフタイマー撮影するときは、 ボタンを押して顔キレイナビを選びます。シャッターボタンを全押しすると、撮影までの間に顔を検出し、シャッターがきれる直前にピントと明るさを合わせます。

## ⑤ シーンに適したモードで撮影する

この撮影モードを切り換えることで、状況（シーン）に適した設定を行うことができます。

### 撮影モードを設定する

- 1 MENU/OK ボタンを押します。  
撮影メニューが表示されます。



- 2 撮影モードを選びます。

- 3 撮影モードの選択画面が表示されます。



- 4 撮影モードを選びます。

- 5 MENU/OK ボタンを押します。  
撮影モードが設定されます。



### 撮影モードの種類

#### マニュアル

露出補正、ホワイトバランス（→76 ページ）、AF モード（→78 ページ）などの撮影機能を、撮影者が自由に設定できます。

#### AUTO

カメラまかせの簡単操作できれいな写真を撮影できます。ほとんどの状況に適しています。操作の流れについては、「AUTO（オート）で撮影する」（→22 ページ）をご覧ください。

#### チェック

- **AUTO**、、、、、 以外の撮影モードでは、撮影メニューの **FinePix カラー** の **AF クローム** は選べません。
- 以外の撮影モードでは、**感度** は **AUTO** に固定されます。
- 各撮影モードで使用できるフラッシュ設定については、117 ページをご覧ください。



## ⚡ 高感度2枚撮り

フラッシュ非発光 / 発光で連続 2 枚撮影します。逆光での撮影など光の調整が難しい撮影での失敗を防ぎます。



シャッターボタンを押すと、フラッシュを発光させずに目で見たまの雰囲気を活かして 1 枚目を撮影し、その直後にフラッシュを発光させて 2 枚目を撮影します。必ず 2 枚撮影されるので、撮影が終わるまで、カメラを動かさないようにしてください。

## ☞ チェック

- ・フラッシュ撮影を禁止している場所では使用しないでください。
- ・マナーモード (→ 33 ページ) にしていても、フラッシュは発光します。
- ・メモリーカードまたは内蔵メモリーに 2 枚分以上の空き容量がない場合は撮影できません。
- ・連写設定は使えません。

## N ナチュラルフォト

暗い場面でも、目で見たまの雰囲気を活かした自然な写真になります。室内やフラッシュを使用できない場所での撮影にも適しています。



フラッシュは常に発光禁止になりますが、自動的に高感度になるため、暗い場所でも手ブレや被写体ブレを軽減します。

## 🎯 オークション

ネットオークションに出品する品物をいろいろな角度から撮影して掲載したいときに便利です。選んだフレーム数に応じて 1 ~ 4 回撮影し、画像は 03M (640 × 480) で記録されます。

👤 で撮影するには：

**1** 撮影モードで 🎯 オークションを選びます。

**2** フレーム選択画面を表示します。



## ⑤ シーンに適したモードで撮影する


### 3 次の4種類からフレームを選びます。



### 4 MENU/OK ボタンを押します。



### 5 撮影します。



撮影するたびに、液晶画面のフレームの枠が埋まります。**MENU/OK** ボタンを押すと、次の撮影に進みます。枠がすべて埋まるまで撮影します。

### 6 撮影を完了します。



#### ⬅ チェック

⚡ オークションでは、ブレ軽減と顔キレイナビは使用できません。

## ● 人物

人物の撮影に適しています。肌の色が自然で、ソフトな印象の写真になります。



## ▲ 風景

昼間の風景撮影に適しています。建物や山などの風景をくっきりと仕上げます。フラッシュは常に発光禁止になります。



## ✎ スポーツ

動いている被写体の撮影に適しています。シャッタースピードは高速になり、Ⓢ **クイックショット** が自動的に設定されます。



## 🌃 夜景

夕景や夜景の撮影に適しています。最長3秒のスローシャッターでの撮影が行われます。手ブレ防止のため三脚のご使用をおすすめします。



## 🌅 夕焼け

夕焼けを赤く鮮やかに撮影します。



## ❄️ スノー

白く輝く雪景色で、画像が暗くなるのを防ぎ、明るくくっきりと撮影します。



## 🌊 ビーチ

日差しの強い浜辺で、画像が暗くなるのを防ぎ、明るくくっきりと撮影します。



## 🎨 美術館

美術館など、フラッシュ光やシャッター音を避けた方がよい場所での撮影に使います。フラッシュが発光禁止になり、操作音やシャッター音、セルフタイマーランプ、イルミネーターが自動的に消されます。



## 👉 チェック

美術館などでは撮影を制限している場合があります。撮影前にご確認ください。

## 🍷 パーティー

室内での結婚式やパーティーの撮影で使用します。薄暗い場所でも雰囲気を活かした自然な写真になります。



## \* 花の接写

花に近づいて撮影するとき  
に使用します。花びらの色を鮮  
やかに撮影できます。

ピントが合う範囲は マクロ  
になり、フラッシュは常に発光  
禁止になります。



## TEXT 文字の撮影

書類やホワイトボードなどを撮  
影するとき使用します。文  
字をはっきりと撮影します。

ピントが合う範囲は マクロ  
になります。



## ブレ軽減

シャッタースピードを速くすることで、手ブレだけでな  
く、被写体ブレも軽減できます。 **ブレ軽減**は、 **ブレ軽減**  
(▲) ボタンを押しても設定できます。

## 顔デコ

自動的に検出した人物の顔の  
周りに、吹き出しなどのデコ  
レーション(飾り)を入れて撮  
影できます。



画像は、 (640 × 480) で  
記録されます。

で撮影するには：

- 1 撮影モードで **顔デコ** を選びます。
- 2 **MENU/OK** ボタンを押します。  
顔デコ選択画面を表示します。
- 3 合成したい顔デコファイルを選び  
ます。



## メモ：顔デコ登録

セットアップメニューの**顔デコ登録**(→ 95 ページ) で  
登録した顔デコファイルも選べます。



#### 4 MENU/OK ボタンを押します。

カメラが人物の顔を検出し、検出された顔に合わせて顔デコを表示します。



#### 5 シャッターボタンを半押しします。

被写体にピントが合い、顔デコが実際に撮影される内容に変わります。



#### 6 撮影します。



#### ← チェック

- 人物の顔を検出できないときは、**顔デコ**を行わず、AUTO モードでの撮影になります。
- 選んだ顔デコファイルによって、デコレーションできる人数が変わります。
- デコレーション（顔デコ）は、顔の角度やカメラの縦横位置にあわせて回転しません。
- 顔デコは撮影時に写し込まれるため、後から消去することはできません。

#### 補正 ON/補正 OFF の切り換えについて

- （顔キレナビ）ボタンを押すたびに、**補正 ON/補正 OFF** が切り替わります。



- フラッシュを使うときは、**補正 ON** を選んでください。

#### 📺 つなぎ撮り


複数の動画をつないで1つの動画ファイルとして保存できます。撮影方法については、49 ページを参照してください。



# いろいろな再生

## 1 コマ再生する

▶ ボタンを押すと、最後に撮影した画像が表示（1 コマ再生）されます。




- ・ 1つ前の画像を見るには ◀ を押します。  
次の画像を見るには ▶ を押します。ボタンを押し続けると、早送りします。



### ● 液晶モニターの表示切り換え


**DISP/BACK** ボタンを押すごとに、再生表示モードが切り替わります。



文字表示あり




文字表示なし



日付再生  
(→ 45 ページ)

### ◀ チェック

他のカメラで撮影した画像をこのカメラで再生すると、液晶モニターに  (プレゼントアイコン) が表示されます。


## 再生ズーム

1 コマ再生時に画像をズーム（拡大）できます。




**W** (広角ズーム) ボタン  
を押すと縮小します。

**T** (望遠ズーム) ボタン  
を押すと拡大します。



ズームバー



画像の拡大表示中に ▲、▼、◀ または ▶ を押すと、液晶モニターに表示される範囲を移動できます。



ナビゲーションで現在の表示位置がわかります。

再生ズームを解除するには、**DISP/BACK** ボタンを押します。

### チェック

- 最大ズーム倍率は、設定した**静止画ピクセル** (→76 ページ) によって変わります。
- 静止画ピクセル**が **9M** の画像や、撮影モード または で撮影した画像の場合、再生ズームは使えません。

### 顔キレイナビで撮影した画像の再生について

顔キレイナビ (→27 ページ) を使って撮影した写真を再生すると、 が液晶モニターに表示されます。 を押すたびに、顔キレイナビで検出した顔のあいだを移動します。また、**W** または **T** ボタンを押すと、現在選択している被写体が拡大または縮小表示されます。



- が液晶モニターに表示されていても、撮影モード で撮影した画像は、拡大 / 縮小表示できません。

## マルチ再生する

2コマ、9コマ、100コマの一覧表示にして、画像を比較したり、見たい画像を選ぶことができます。


**W**を押すたびに表示される画像の数が2コマ、9コマ、100コマ（マイクロサムネイル）の順に増え、**T**を押すたびに減ります。




**W** ボタンを押すたびに表示される画像が増えます。

**T** ボタンを押すたびに表示される画像が減ります。

- **▲、▼、◀**または**▶**を押して画像を選びます。
- **MENU/OK** ボタンを押すと、選んだ画像を1コマ表示します。
- 9コマ再生または100コマ再生（マイクロサムネイル）では、**▲**または**▼**を押してページを切り換えます。

 **メモ：2コマ再生**

 **高感度2枚撮り**で撮影した画像を比較するときは2コマ再生が便利です。



## 日付ごとに再生する

同じ日に撮影した画像だけを一覧表示できます。

- 1 日付再生画面を表示する。  
1 コマ再生画面で、下の画面が表示されるまで、**DISP/BACK** ボタンを押します。



- 2 ▲、▼、◀または▶を押して、液晶モニターの左上にある矢印(◀)を選びます。



- 3 日付選択に移ります。



- 4 日付を選びます。



- 5 選んだ日付の画像だけを一覧表示します。



- 6 1 コマ再生したい画像を選びます。  
▲、▼、◀または▶を押して、見たい画像を選び、**MENU/OK** ボタンを押すと、選んだ画像を1コマ再生します。



いろいろな再生

## ⑩ 画像をまとめて消去する

再生メニューでは、画像を1コマだけ消去したり、内蔵メモリー/メモリーカード内の画像をすべて消去することができます。誤って画像を消去すると元には戻せません。消去したくない画像は、あらかじめパソコンにコピーしておいてください。1コマ再生画面での画像の消去については、26ページを参照してください。

### 再生メニューで1コマ消去する

再生メニューを使って画像を消去するには、次の操作を行います。


- 1** 再生時に **MENU/OK** ボタンを押して、再生メニューを表示します。



- 2** ⑩ 消去を選びます。




- 3** 設定の変更に移ります。



- 4** 1コマを選びます。



- 5** **MENU/OK** ボタンを押すと、1コマ削除画面が表示されます。



- 6** 消去する画像を選び、**MENU/OK** ボタンを押すと、表示中のコマが消去されます。



**MENU/OK** ボタンを押すと同時に画像が消去されます。誤って消去しないように、ご注意ください。




手順 6 を繰り返すと、続けて画像を消去できます。消去を完了するには、**DISP/BACK** ボタンを押します。

## すべてのコマを消去する

**1** 前ページの手順 4 で**全コマ**を選びます。




**2** **MENU/OK** ボタンを押すと、全コマ削除画面が表示されます。



**3** **MENU/OK** ボタンを押すと、すべての画像が削除されます。



消去中は、右のような画面が表示されます。全コマ消去を中止するには、**DISP/BACK** ボタンを押します。



### ⚠ 注意

**DISP/BACK** ボタンを押して消去を中止しても、それまでに消去した画像は元に戻せません。

### 📝 メモ：画像の消去

- ・メモリーカードがカメラに入っているときは、メモリーカード内の画像が消去されます。メモリーカードが入っていないときは、内蔵メモリーの画像が消去されます。
- ・プロテクトされた画像は消去できません。消去するには、プロテクトを解除してください (→ 82 ページ)。
- ・プリント予約を設定している画像を消去しようとすると、メッセージが表示されます。**MENU/OK** ボタンを押すと、その画像を消去します。




# 動画の撮影と再生



## 動画撮影する

シャッターボタンの代わりに **動画撮影** ボタンを押すだけで、撮影モードにかかわらず、音声付きの MPEG-4 形式の動画を撮影できます(→116 ページ)。

- 1 ズームボタンを押して、ズーム操作をします。



- 2 **動画撮影** ボタンを押して撮影を開始します。



- 3 もう一度 **動画撮影** ボタンを押して、撮影を終了します。残り時間がなくなるか、内蔵メモリーまたはメモリーカードに空きがなくなると、撮影は自動的に終わります。

### チェック


- 撮影モードが **スロ** または **タイムラプス** のときは、**動画撮影** ボタンを押しても動画撮影できません。**動画撮影** のときは、**動画撮影** ボタンを押すと、つなぎ撮り撮影を開始します(→49 ページ)。
- セットアップメニューの**デジタルズーム**を使うと、撮影中にもズームを変えられます。
- 撮影開始と同時にピントが固定されますが、露出とホワイトバランスはシーンに応じて自動的に変化します。撮影した動画の色と明るさが、撮影前の液晶モニターの表示と異なることがあります。
- 動画の撮影形式は、モノラル音声付き MPEG-4 形式です(→116 ページ)。最大ファイルサイズは4GB、最短記録時間は1秒です。標準的な撮影時間については、118 ページをご参照ください。

### 注意

音声も同時に記録されるので、撮影中に指などでマイクをふさがないようご注意ください。

### 動画のピクセル(サイズ)を変更するには

撮影画面で **MENU/OK** ボタンを押し、**動画ピクセル** を選びます。**640** (640 × 480 ピクセル、画質重視) または **320** (320 × 240 ピクセル、記録時間重視) から選択できます。





## 📽️ 動画をつなぎ撮り撮影する

複数回に分けて撮影した動画をつなげて、1つの音声付き動画ファイルとして保存します。最長15秒または60秒分つなげられます。

### つなぎ撮り動画を撮影する

**1** 撮影モード(→36ページ)で📽️をつなぎ撮りを選びます。

**2** MENU/OK ボタンを押します。  
つなぎ撮り設定画面を表示します。



**3** つなぎ撮りの種類を選びます。




つなぎ撮り 設定	ピクセル数	記録可能時間 (合計)
🕒 15 320	320×240	15 秒
🕒 60 320		60 秒
🕒 60 640	640×480	


**4** MENU/OK ボタンを押すと、つなぎ撮り動画の撮影画面に切り替わります。



**5** 📽️ ボタンを押して撮影を開始します。



撮影中は、**REC** の文字と残り時間のカウントダウンが表示されます。残り時間が5秒以下になると、カウントダウン表示が黄色く表示されます。



**6** もう一度 📽️ ボタンを押して、撮影を終了します。

引き続き残りの動画を撮影するには、手順5、6を繰り返します。**MENU/OK** ボタンを押すと、それまで撮影した動画をつなげて保存します。



#### 👉 チェック

残り時間がなくなったときも、撮影を自動的に終了し、それまで撮影した動画をつなげて保存します。

#### 📽️ つなぎ撮り撮影を中断する

▼を押すと、つなぎ撮り動画の撮影を中断できます。中断すると、電源をオフにしたり撮影モードを切り換えても、引き続き残りの動画を撮影できます(→50ページ)。

### プレビュー再生について

直前に撮影した画像であれば、プレビュー再生して確認したり、撮り直すことができます。

直前に撮影した  
動画が表示され  
ます。



・▲を押すと、直前に撮影した動画をプレビュー再生して確認できます。



・DISP/BACK ボタンを押してから ボタンを押すと、直前に撮影した動画を撮り直せます。

## 続きの動画を撮影する

中断したつなぎ撮り動画の続きを撮影します。

**1** 撮影モードで つなぎ撮りを選んで MENU/OK ボタンを押します。


**2** 続きを撮影を選びます。



**3** MENU/OK ボタンを押すと、つなぎ撮り動画の撮影画面に切り替わります。



**4** ボタンを押して続きの動画を撮影します。もう一度 ボタンを押すと、撮影を終了します。



必要に応じて、手順 4 を繰り返します。

**5** MENU/OK ボタンを押すと、それまで撮影した動画をつなげて保存します。

残り時間がなくなるか、内蔵メモリーまたはメモリーカードに空きがなくなった場合も、撮影を終了して、それまで撮影した動画をつなげて保存します。

### 注意

つなぎ撮り撮影中は、メモリーカードを取り換えないでください。

### 中断後のつなぎ撮り動画の撮影画面について

中断したつなぎ撮り動画の続きを撮影する場合、液晶モニターの右側に、すでに撮影した動画が最大 3 コマまで静止画表示されます。




直前に撮影した  
動画が一番上に  
表示されます。


## ▶ 動画を再生する

画像の再生時に動画を選択すると、動画を自動的に再生します。

動画アイコン



動画再生が終了すると、自動的に再生を繰り返します。



進行状況を示す  
バーが表示され  
ます。

- 再生を停止するには ▲ を、一時停止するには ▼ を押します。
- 他の画像 / 動画を見るには、◀ または ▶ を押します。
- 動画の早送り / 巻き戻しはできません。
- 動画の音量は、セットアップメニューの **音量** で設定できます (→ 93 ページ)。
- 動画の停止中に ⏻ ボタンを押すと、再生中の動画を消去できます (→ 26 ページ)。

### 📄 メモ：パソコンで動画を再生する

パソコンで動画を再生するときは、カメラをパソコンに接続して、動画をパソコンに転送してください (→ 53 ページ)。

### 📄 注意

- スピーカーを指などでふさがないようにください。音が聞き取りにくくなります。
- 高輝度の被写体を撮影した場合、再生時に白い縦スジや黒い横スジが入ることがありますが故障ではありません。




# 画像をテレビで見る

## テレビに接続する

テレビに接続すると、写真やスライドショー（→ 80 ページ）を大勢で楽しむことができます。

- 1 カメラの電源をオフにします。
- 2 付属の A/V（音声 / 映像）ケーブルでカメラとテレビを接続します。



- 3 テレビの入力をビデオ入力（外部入力）に切り換えます。  
テレビの音声 / 映像入力については、テレビの説明書をご参照ください。
- 4 （再生）ボタンを約 1 秒間押して、カメラの電源をオンにします。  
カメラの液晶モニターが消え、画像やボイスメモがテレビで再生されます。

### ◀ チェック

- ・ テレビに接続する場合は、別売の AC パワーアダプター AC-5VX と DC カプラー CP-45 の使用をおすすめします（→ 98 ページ）。
- ・ 音量はテレビ側で調整してください。カメラで再生音量の設定をしても、音量は変わりません。
- ・ 動画を再生すると、静止画に比べて画質が低下します。

### 注意

専用 A/V（音声 / 映像）ケーブルは、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。



# 画像をパソコンに転送する

## パソコンと接続する

付属のソフトウェア FinePixViewer を使うと、カメラと接続したパソコンに画像をコピーして、画像の閲覧、管理、印刷をすることができます。また、インターネットに接続できる環境があれば、デジカメプリントを注文する（Windows のみ）こともできます。カメラとパソコンを接続する前に、FinePixViewer をパソコンにインストールしてください。

## Windows に FinePixViewer をインストールする

**1** インストールの前に、お使いのパソコンが次の使用条件に合うか確認します。

	動作環境	推奨環境	
OS	Windows Vista、Windows XP Home Edition/Windows XP Professional (SP2 以上)、Windows 2000 Professional (SP4 以上) (すべてプリインストールされたモデルのみ。)	Windows Vista	Windows XP
CPU	Pentium 200MHz 以上 (Windows Vista/XP の場合は、Pentium 4/800MHz 以上)	Pentium4/3GHz 以上	Pentium4/2GHz 以上
メモリ	128MB 以上 (Windows Vista/XP の場合は 512MB 以上)	1GB 以上	512MB 以上
ハードディスク 空き容量	インストールに必要な容量：450MB 以上 動作に必要な容量：600MB 以上	15GB 以上	2GB 以上
ディスプレイ	800 × 600 ドット以上、16 ビットカラー以上	1024 × 768 ドット以上 32 ビットカラー以上	
その他	・ 本体標準の USB ポート。その他の USB ポートは動作保証外 ・ 画像ネットサービス、メール添付機能使用時に、インターネット接続ができる環境（通信速度 56kbps 以上推奨）が必要 ・ 動画 (MPEG-4) の再生には、QuickTime (7.0 以降) が必要		

### チェック

FinePixViewer CD-ROM のラベル上部には、お手元の CD-ROM のバージョンが記載されています。ソフトウェアのアップデート対象バージョンの確認時やお問い合わせの際に必要な情報です。

### 注意

上記以外の Windows OS では使用できません。自作パソコンや、OS をアップデートしたパソコンは、動作保証外です。



## 2 パソコンを起動します。

コンピューターの管理者アカウント（例えば、「Administrator」）でログインしてください。

## 3 起動中のアプリケーションを終了して、付属のCD-ROMをCD-ROMドライブに入れます。 インストーラーが自動で起動します。

### Windows Vistaをお使いの方へ

同梱のCD-ROMをパソコンに入れたときに「自動再生」ウィンドウが表示された場合は、**SETUP.EXEの実行**をクリックしてください。「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されるので、**許可**をクリックしてください。

### インストーラーを手動で起動する

インストーラーが自動起動しない場合は、手動で起動させます。

#### 1 マイコンピュータを開きます。

- Windows Vista/XP：スタートメニューから**コンピュータ**（Windows XPでは、**マイコンピュータ**）をクリックします。
- Windows 2000 Professional：デスクトップの**マイコンピュータ**アイコンをダブルクリックします。

#### 2 FINEPIXのCD-ROMアイコンをダブルクリックします。 「FINEPIX」ウィンドウが表示されます。

#### 3 SETUP または **SETUP.exe** をダブルクリックします。

## 4 FinePixViewerのインストールをクリックします。



画面の指示にしたがってソフトウェアをインストールしてください（Windows Media Player、QuickTime、DirectX が CD-ROM の中身よりも古いバージョンの場合は、これらのソフトウェアをインストールします）。

## 5 「FinePixViewerのインストールが完了しました」というメッセージが表示されたら、CD-ROMをパソコンから取り出し、再起動ボタンをクリックして、パソコンを再起動してください。 これでインストールは終了しました。続いて、「カメラとパソコンを接続する」（→ 58 ページ）に進んでください。

### ☛ チェック

CD-ROM は再インストール時に必要となりますので、パソコンから取り出した後、湿気がなく日が当たらないところに大切に保存してください。

## Mac OS X に FinePixViewer をインストールする

### 1 お使いのパソコンが、次の使用条件に合うか確認します。

	動作環境
対応機種	Power Mac G3、PowerBook G3、Power Mac G4、iMac、iBook、Power Mac G4 Cube、PowerBook G4、Power Mac G5、MacBook、MacBook Pro、Mac mini、Mac Pro
CPU	PowerPC または Intel
OS	Mac OS X (バージョン 10.3.9 ~ 10.4.11 2008 年 1 月現在*)
メモリ	256MB 以上
ハードディスク 空き容量	インストールに必要な容量 : 200MB 以上 動作に必要な容量 400MB 以上
ディスプレイ	800 × 600 ドット以上、約 32,000 色以上
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体標準の USB ポートを推奨。その他の USB ポートは動作保証外</li> <li>画像ネットサービス、メール添付機能使用時に、インターネット接続ができる環境（通信速度 56kbps 以上推奨）が必要</li> <li>動画 (MPEG-4) の再生には、QuickTime (7.0 以降) が必要</li> </ul>

※ 最新の対応 OS については、下記のホームページをご覧ください。  
<http://fujifilm.jp/>

### 2 パソコンを起動して、起動中のアプリケーションを終了します。

### 3 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに入 れると、**FinePix** アイコンが表示されます。 **FinePix** アイコンをダブルクリックし、続いて **Installer for MacOSX** をダブルクリック します。

## 4 FinePixViewer のインストールをクリックします。



画面の指示にしたがって、ソフトウェアをインストールします。管理者パスワードの入力画面が表示されたら、管理者名とパスワードを入力し、**OK** をクリックしてください。

## 5 再起動後、「FinePixViewer のインストールが完了しました」というメッセージが表示されます。**終了**をクリックしてください。

QuickTime が CD-ROM の中身よりも古いバージョンの場合は、FinePixViewer のインストールの終了後に、QuickTime をインストールします。

## 6 CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。

### 注意


Web ブラウザに Safari をご使用の場合、CD-ROM を取り出す際に、「ディスク「FinePix」は使用中のため取り出せませんでした。」のメッセージが表示されることがあります。

その場合は、Dock 内にある Safari のアイコンをクリックして起動し、アプリケーションメニューの **Safari - Safari を終了** を選択して終了させてから、CD-ROM を取り出します。

### FinePixViewer の自動起動について

カメラを接続したとき、FinePixViewer を自動起動させるには、

- 1 アプリケーションフォルダから**イメージキャプチャ (Image Capture)** を起動します。
- 2 **イメージキャプチャ**メニューより**環境設定**を選択します。



- 3 **カメラを接続したときに起動する項目からその他**を選択します。
- 4 アプリケーションフォルダから**FPVBridge**を選択し、**開く**ボタンをクリックします。
- 5 イメージキャプチャを終了します。



これでインストールは終了しました。続いて、58 ページの「カメラとパソコンを接続する」に進んでください。

#### 👉 チェック

CD-ROM は再インストール時に必要となりますので、パソコンから取り出した後、湿気がなく日が当たらないところに大切に保存してください。

#### 🗑️ FinePixViewer をアンインストール（削除）する

インストールしたソフトウェアが不要になったときのみアンインストールを行ってください。FinePixViewer を終了し、カメラをパソコンから取り外した後、アプリケーションフォルダにインストールされた FinePixViewer フォルダをドラッグして、「ゴミ箱」に入れます。Macintosh の場合は、Finder メニューの**ゴミ箱を空にする**を選びます。Windows の場合は、削除の手順は OS によって異なります。それぞれの OS の手順に従って、下記対象ソフトウェアを削除してください。


- FinePixViewer
- FinePix Resource
- FinePix Studio

Windows の場合は、いくつかの確認ダイアログが表示されます。メッセージをよく読んで確認してから、**OK** をクリックしてください。

## カメラとパソコンを接続する

実際にカメラをパソコンと接続して正常に動作することを確認してください。Windows パソコンをお使いの場合は、Windows の CD-ROM が必要になることがありますので、あらかじめご用意ください。

- 1 FinePixViewer をインストールしたパソコンを起動します。
- 2 カメラの電源をオフにします。
- 3 付属の USB ケーブルで、カメラとパソコンを接続します。



- 4 電源ボタンを約1秒間押し、カメラの電源をオンにします。
- 5 画像を転送します。  
FinePixViewer が自動的に起動するので、画面の指示に従って画像をパソコンにコピーします。転送を中止して終了するには、**キャンセル**をクリックします。

### チェック

USB ケーブルは、向きに気をつけて、接続端子の奥までしっかりと差し込んでください。USB ハブやキーボードを経由せずに、直接カメラとパソコンを接続してください。

### 注意

- 画像のコピーを始める前に、バッテリーを充電するか、別売の AC パワーアダプター AC-5VX と DC カプラー CP-45 を使ってください。通信中に電源がオフになると、メモリーカードまたは内蔵メモリー内のデータが破壊されることがあります。
- 内蔵メモリーの画像を転送する場合は、メモリーカードを取り出してください。
- メモリーカード内に大量の画像がある場合は、FinePixViewer の起動に時間がかかり、画像の保存や転送ができないことがあります。このような場合は、お手元のカードリーダーを使って、転送してください。
- ボイスメモの付いた画像は、必ず FinePixViewer を使ってコピーしてください。
- このカメラで記録した動画は MPEG-4 形式です。FinePixViewer では加工できません。

FinePixViewer の使い方、トラブルシューティング、オンライン Q&A については、FinePixViewer のヘルプを参照してください。

- データの転送中は、カメラのインジケータランプが緑 / 橙色で交互に点滅します。カメラとパソコンの通信時には、以下の操作をしないでください。メモリーカードや内蔵メモリーのデータが壊れたり、データが消えることがあります。
  - カメラの電源をオフにする
  - レンズカバーを開けたり閉めたりする
  - USB ケーブルを抜く
- メモリーカードの交換は、必ずカメラとパソコンの接続を切ったあとに行なってください。
- FinePixViewer が自動起動しないときは、ソフトウェアが正しくインストールされていない可能性があります。パソコンとカメラの接続を外して、ソフトウェアを再インストールしてください。
- ネットワークを経由した他のパソコンで FinePixViewer を使うと、正しく動作しないことがあります。
- インターネットに接続する際に発生する通話料金、プロバイダ接続料金などはお客様のご負担となります。

#### ☛ チェック

- パソコンとの接続時には、一定時間内に操作を行なわなくても、カメラは自動電源 OFF しません。

#### ● ● カメラとパソコンの接続を外す

- カメラ内のファイルをすべて閉じて、カメラとパソコンが通信中でないことを確認してから、カメラの電源をオフにして USB ケーブルを抜きます。
- パソコンでの「コピー中」という表示が消えてすぐにカメラを取り外したり、USB ケーブルを抜いたりしないでください。大きなサイズのデータをコピーした場合、パソコンの表示が消えても、カメラのアクセスがしばらく行われている場合があります。

#### ● ● Fotonoma (フォトノマ) について

パソコンにインストールした FinePixViewer を起動すると、ユーザー登録画面が表示されます。ユーザー登録すると、製品サポートだけではなく、FUJIFILM の写真関連ポータルサイト「Fotonoma」(<http://fotonoma.jp>) への登録もできます。

ユーザー登録方法や Fotonoma についての詳しい情報は、付属の「Fotonoma ご案内ガイド」をご覧ください。



# 画像をプリントする


## プリンターにカメラをつないでプリントする


PictBridge (ピクトブリッジ) 対応のプリンターがあれば、パソコンを使わなくても、カメラを直接プリンターにつないでプリントできます。




### プリンターに接続する

- 1 付属の USB ケーブルでカメラとプリンターを接続します。




- 2 電源ボタンを約1秒間押して、カメラの電源をオンにします。液晶モニターに  が表示され、その後ピクトブリッジ画面が表示されます。



### その場で選んでプリントする

- 1 プリントしたい画像を選びます。
- 2 プリント枚数を指定します。  
最大 99 枚まで設定できます。
- 3 手順 1 と 2 を繰り返し、プリントしたい画像をすべて選びます。プリント設定が終わったら、**MENU/OK** ボタンを押します。確認画面が表示されます。



- 4** もう一度 **MENU/OK** ボタンを押すと、プリントを開始します。



#### チェック

- プリント枚数を1枚も指定せずに **MENU/OK** ボタンを押したときは、表示中の画像が1枚プリントされます。
- プリンターに接続する場合は、別売の AC パワーアダプター AC-5VX と DC カプラー CP-45 の使用をおすすめします (→ 98 ページ)。
- お使いのプリンターの種類によっては、使えない機能があります。

#### メモ：日付を入れてプリントする

撮影した日付を入れてプリントするには、手順1または2で **DISP/BACK** ボタンを押します。ピクトブリッジの設定画面が表示されますので、▲または▼を押して、**日付ありプリント** を選び、**MENU/OK** ボタンを押して決定します。

- 日付を印字したくないときは、**日付なしプリント** を選びます。
- 日付プリントするには、撮影時にカメラの日時設定が正しく設定されている必要があります。
- 撮影時に日時が設定されていなかったり、日付プリントに対応していないプリンターに接続した場合は、**日付ありプリント** が選べません。


## プリント予約した設定でプリントする

**プリント予約 (DPOF)** (→ 64 ページ) であらかじめ選んだ画像を設定した枚数分プリントします。


- 1** **DISP/BACK** ボタンを押して、ピクトブリッジの設定画面を表示します。



- 2** **予約プリント** を選びます。



- 3** **MENU/OK** ボタンを押すと、確認画面が表示されます。



- 4** もう一度 **MENU/OK** ボタンを押すと、プリントを開始します。



### ●●● プリントの中止

プリント中に **DISP/BACK** ボタンを押すと、プリントを中止します。プリンターによっては、すぐに中止できないことやプリントの途中で停止することがあります。プリントの途中で動作

が止まってしまったときは、**▶** ボタンを押してカメラの電源をいったんオフにしてから、もう一度電源をオンにしてください。



### ●●● プリンターとの接続を切るには


カメラの液晶モニターに**プリント中**と表示されていないことを確認してから、**▶** ボタンを押してカメラの電源をオフにして、USB ケーブルを取り外します。

### ☛ チェック

- 内蔵メモリーまたはこのカメラでフォーマットしたメモリーカードを使って、プリントしてください。
- カメラとプリンターを USB ケーブルで直接つないでいるときは、プリンター側で設定した用紙サイズと印字品質でプリントされます。

## プリントサービス店でプリントする（お店プリント）

「お店プリント」とは、**プリント予約 (DPOF)** (→ 64 ページ) であらかじめ DPOF 指定 (→ 64 ページ) した画像の入ったメモリーカードをフジカラーデジカメプリントサービス (FDI サービス) 取扱店にお持ちいただき、「DPOF 指定でプリント」とお伝えいただくだけで、簡単に高画質でプリントできるサービスです。プリントしたい画像と枚数をカメラであらかじめ設定できるので、店頭での時間や手間を省けます。



### ● デジカメプリントのご注文について

- カメラであらかじめ DPOF 指定していなくても、フジカラーデジカメプリントサービス取扱店の店頭で、プリントしたい画像や枚数、日付印字の有無を指定できます。お店のプリント受付機をご利用いただくと、画像を見ながら簡単に注文できます。
- 一部の店舗では、DPOF 指定をお受けしていない場合がありますので、ご注文時にご確認ください。
- パソコンに保存した画像なら、インターネットでもデジカメプリントをご注文いただけます。画像をパソコンに転送する方法は、53 ページをご参照ください。
- 内蔵メモリー内の画像は、お店プリントできません。再生メニューの**画像コピー** (→ 83 ページ) でメモリーカードに画像をコピーしてから**プリント予約 (DPOF)** で DPOF 指定して、プリントサービス店にお持ちください。
- 日付プリントする場合は、撮影時にすでにカメラの日時設定が正しく設定されている必要があります。撮影前にカメラの日時が正しく設定されていることをご確認ください (→ 20 ページ)。
- Type M (「DPC-M1GB」など、名前に M が入っています) の xD-ピクチャーカードでお店プリントする場合は、Type M 対応のプリント受付機をご利用ください。詳しくは、プリントサービス店にご確認ください。

## プリントする画像を指定する (DPOF プリント予約 (DPOF))

再生メニューの **DPOF プリント予約 (DPOF)** であらかじめ DPOF 指定 (プリント予約) しておくと、カメラを PictBridge 対応プリンターに直接つないでプリントしたり (→ 60 ページ)、フジカラーデジカメプリントサービス (FDI サービス) 取扱店でお店プリントするとき (→ 63 ページ) に、指定した内容で簡単にプリントできます。

### DPOF 指定


DPOF (ディーポフ) とは、Digital Print Order Format (デジタルプリントオーダーフォーマット) のことで、デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたい画像や枚数、日付の印字の有無などの指定情報を、メモリーカードなどに記録するときの形式です。



### ■ 日付あり設定 / 日付なし設定

**1** 再生メニューで**プリント予約 (DPOF)** を選びます (→ 79 ページ)。

**2** **日付あり設定** または **日付なし設定** を選びます。



**日付あり設定:** 撮影日  
を印字します。

**日付なし設定:** 撮影日  
を印字しません。




**3** **MENU/OK** ボタンを押します。



**4** DPOF 指定する画像を選びます。



**5** プリント枚数を選びます (最大 99 枚)。



- DPOF 指定を取り消したいときは、プリント枚数が 0 になるまで ▼ を押します。
- 顔キレイナビ (→ 27 ページ) で撮影した画像 (顔が表示された画像) の場合、 ボタンを押すと、カメラが検出した顔の数と同じプリント枚数が設定されます。



## 6 プリントしたいすべての画像に対して手順 4 と 5 を行います。




- 設定した内容を保存して終了するには、**MENU/OK** ボタンを押します。
- 設定を変更せずに終了するには、**DISP/BACK** ボタンを押します。

## 7 合計枚数が表示されますので、もう一度 **MENU/OK** ボタンを押します。




DPOF 指定 (プリント予約) した画像には、再生時に が表示されます。



## ■ 全コマ解除


現在設定されている DPOF 指定 (プリント予約) を一度に解除できます。

**全コマ解除** を選び、**MENU/OK** ボタンを押すと、右のような確認画面が表示されます。もう一度、**MENU/OK** ボタンを押すと、DPOF 指定がすべて解除されます。



## ◀ チェック

- 内蔵メモリーに記録している画像の DPOF 指定を変更するときは、メモリーカードを取り出してください。
- 同じメモリーカードで最大 999 枚まで DPOF 指定することができます。
- 別のカメラで DPOF 指定された画像がメモリーカードに入っているときは、右図のようなメッセージが表示されます。**MENU/OK** ボタンを押して、既に設定されている DPOF 指定を取り消し、DPOF 指定し直してください。



# 赤外線通信 (IR) で通信する

## 赤外線通信で画像を送受信する

高速赤外線通信機能を持つ弊社製デジタルカメラ、デジカメプリントシステム「PrinCiao EX」プリンター、その他の機器、および IrSimple 機能を搭載した携帯端末と通信して、画像の送信と受信を行なうことができます。赤外線通信では高速赤外線通信機能を持つ機器と通信して、画像を送受信することができます。

### 赤外線メニューの選び方

**1** ㊄ ボタンを押して再生モードに切り換えます。



**2** ir (▼) を押して、赤外線メニューを表示します。



**3** 目的に応じて次の中から変更する項目を選びます。

- 赤外線通信 (→ 67 ページ)
- ログモード (→ 68 ページ)
- 顔デコファイル (→ 69 ページ)



**4** 設定を決定します。



**メモ** 赤外線通信に対応する機器について


赤外線通信での送受信に対応する機器については、ホームページ (<http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/>) で紹介しています。互換性情報から、このカメラに関する情報をご参照ください。

### 赤外線通信を行う前に

**1** カメラと通信先機器の電源を入れます。

**2** カメラと機器を 5 ～ 20cm 離します。

**3** カメラの赤外線通信ポートを、通信先の機器の赤外線通信ポートの正面に向けます。このとき、両ポートの角度は 15° 未満にします。



最大角度：約 15°


**メモ** 赤外線通信設定について

画像の送受信をする前に、カメラのセットアップメニューの**赤外線通信設定**を、通信先の機器が使っている赤外線通信方式に合わせます (→ 90 ページ)。詳細は、機器のマニュアルを参照してください。

## ④ 赤外線通信で画像を送受信する

### ■ 画像を送信する


- 1** 赤外線メニューの **④ 赤外線通信** を選びます。  
次の画面が表示されます。



- 2** 送信元のカメラで、送信したい画像を選びます。




- 3** MENU/OK ボタンを押すと、送信を開始します。



送信が完了すると、液晶モニターに**送信完了**と表示されます。

### ■ 画像を受信する


- 1** 赤外線メニューの **④ 赤外線通信** を選びます。  
次の画面が表示されます。




- 2** 送信元のカメラで、送信したい画像を選びます。



- 3** ir(▼)を押すと、受信を開始します。



受信が完了すると、液晶モニターに**受信完了**と表示されます。このカメラ以外の機器から受信した画像には、再生時に  (プレゼントアイコン) が表示されます。

# 注意

- カメラと機器の間に障害物がないこと、赤外線ポートが正しく向き合っていることを確認してください。
- 直射日光の下、または蛍光灯の真下で、赤外線通信をしないでください。
- テレビやビデオのリモコンなど、他の赤外線通信機器やノイズを発生する機器が近くにあると、正常に通信できないことがあります。
- エラーが表示された場合は、**MENU/OK** ボタンを押してもう一度送受信を開始するか、**DISP/BACK** ボタンを押して送受信を中止してください。
- カメラと他の機器の間で送受信される画像は、画像サイズが小さくなることがあります。
- 32 の画像の場合、プリンターの仕様によってはプリントの上下左右に白線が入ることがあります。


## 動画の送受信について

送信側と受信側の両方のカメラが FinePix Z20fd であれば、60 秒以下の長さの動画を送受信することができます。ただし、他のカメラで撮影した動画は送受信できません。


## Blog ブログ用サイズの小さい画像を送信する (ブログモード)

ブログや、オンラインフォーラム、IrSimple 機能を搭載した携帯端末との通信用に、静止画から小さいサイズの画像のコピーを作って送信します。画像をトリミングしてから、小さいサイズで保存することもできます。動画の場合はブログモードを使えません。

- 1 セットアップメニューの **Blog** ブログモードでブログ画像サイズを選びます (→ 89 ページ)。



- 2 赤外線メニューで **Blog** ブログモードを選びます。



- 3 送信元のカメラで、送信したい画像を選びます。



- 4 **MENU/OK** ボタンを押すと、送信を開始します。



### ● ブログ用画像を保存する

手順3で▼を押すと、サイズを小さくした画像を別ファイルとして保存します。

- 再生メニューの● **画像回転** (→ 81 ページ) を使って回転した画像は、回転した状態で保存します。
- 保存されたブログ用画像コピーには、BLOG で始まるファイル名がつけられます。
- 保存したブログ用画像を再生すると、画面に **BLOG** が表示され、周囲に黒い枠が表示されます。
- 保存したブログ用画像をトリミングしたり回転させたりすることはできません。



### 国 メモ：トリミングについて

送信する画像をトリミングするには、手順3で **W** (広角ズーム) / **T** (望遠ズーム) ボタンを使って、カットしたい大きさに画像を拡大します。拡大表示中に▲▼◀▶を押すと、表示される範囲を移動できます。**MENU/OK** ボタンを押すとトリミングする大きさを決定します。

### 国 メモ：画像加工について

手順3で▲を押すと、**画像加工 1** (イラスト調)、**画像加工 2** (絵画調) に色調効果を変更できます。**MENU/OK** ボタンを押すと送信を開始し、▼を押すと設定した内容を保存します。

## ● 顔デコファイルを送受信する


赤外線通信を使って、● **顔デコ** 撮影 (→ 40 ページ) で使用する顔デコファイルの送信と受信を行なうことができます

### ■ 顔デコファイルを送信する

#### 1 赤外線メニューで● 顔デコファイルを選びます。

##### ⓘ 注意

カメラに顔デコファイルが登録されていない場合は、以下の画面が表示され、受信のみを行なえます。




#### 2 送信元のカメラで、送信したい顔デコファイルを選びます。



##### ⓘ 注意

カメラにはじめから搭載されている顔デコファイルは送信できません。

### 3 MENU/OK ボタンを押すと、送信を開始します。



送信が完了すると、液晶モニターに**送信完了**と表示されます。

### ■ 顔デコファイルを受信する

1 赤外線メニューの  **顔デコファイル** を選びます。


2 送信元のカメラで、送信したい顔デコファイルを選びます。



#### メモ：顔デコファイルの消去

カメラにはじめから搭載されている顔デコファイルのほかに、最大4つまで顔デコファイルを登録できます。すでに4つ登録されている場合は、受信することができません。⏏ ボタンを押すと表示される確認画面で、**MENU/OK** ボタンを押して表示中の顔デコファイルを消去すると、新たに顔デコファイルを受信できるようになります。

### 3 ▼ を押すと、受信を開始します。



受信が完了すると、液晶モニターに**受信完了**と表示されます。



# メニューを使いこなす

## 撮影の設定を変える — 撮影メニュー

画像のサイズや感度、ピントの合わせ方など、撮影時に使う機能を設定できます。

### 撮影メニューの使い方

- 1** MENU/OK ボタンを押して、撮影メニューを表示します。



- 2** 変更する項目を選びます。



- 3** 設定の変更に移ります。



- 4** 設定を変更します。



- 5** MENU/OK ボタンを押して、決定します。



### ← チェック

撮影メニューで設定できる項目は、撮影モードによって異なります。


メニューを使いこなす

メニュー項目	機能	設定	工場出荷時
📷 撮影モード	撮影目的や状況（シーン）に適した撮影モードを設定できます（→36 ページ）。	/ <b>AUTO</b> /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /	<b>AUTO</b>
📷 クイックショット	ピント合わせのスピードを速くできます（→73 ページ）。	<b>ON/OFF</b>	<b>OFF</b>
📷 連写	連続撮影ができます（→73 ページ）。	/  /  / <b>OFF</b>	<b>OFF</b>
📷 露出補正	画像の明るさを調整できます（→75 ページ）。	-2EV ~ +2EV (約 1/3EV ステップ)	<b>±0</b>
📷 ホワイトバランス	光源による色の違いを調整できます（→76 ページ）。	<b>AUTO</b> /  /  /  /  /	<b>AUTO</b>
📷 静止画ピクセル	撮影する静止画の大きさを変更できます（→76 ページ）。	<b>10M</b> / <b>F</b> / <b>10M</b> / <b>N</b> / <b>3:2</b> / <b>5M</b> / <b>3M</b> / <b>2M</b> / <b>0.8M</b>	<b>10M</b> / <b>N</b>
📷 動画ピクセル	撮影する動画の大きさを変更できます（→48 ページ）。	<b>640</b> / <b>320</b>	<b>640</b>
📷 感度	光に対する感度を変更できます（→77 ページ）。設定値が大きいくほど高感度になり、暗いところでも撮影できます。	<b>AUTO</b> / <b>1600</b> / <b>800</b> / <b>400</b> / <b>200</b> / <b>100</b> / <b>64</b>	<b>AUTO</b>
📷 FinePix カラー	色調を変更できます（→77 ページ）。鮮やかな色や白黒で撮影できます。	<b>STD</b> /  /	<b>STD</b>
📷 AF モード	ピントの合わせ方を変更できます（→78 ページ）。	/	
📷 セットアップ	カメラの基本的な設定を変えられます。（→88 ページ）。	/  /  /	—



## ピント合わせを速くする (📷 クイックショット)

シャッターボタンを半押ししたときのピント合わせの時間が短くなり、すばやく撮影できます。シャッターチャンスを逃がしたくないときに便利です。撮影可能距離は約1m～無限遠(∞)です。




### 🔍 チェック

- 撮影モード 📷 (→ 38 ページ) では、自動的に **ON** になります。
- クイックショットが **ON** のとき、セットアップメニューの **📷 モニター表示** は設定できません (→ 92 ページ)。
- クイックショットを **ON** にして撮影すると、バッテリーの消耗が早くなります。

## 連続撮影する (📷 連写)

動いている被写体などを連続して撮影するのに適しています。




### 🔍 チェック

- 撮影モード 📷、📷、📷、📷 では、連写は設定できません。
- フラッシュは発光禁止になります。ただし、📷 **連写** を **OFF** にすると、連写を設定する前のフラッシュ設定に戻ります。
- 連写速度は、シャッタースピードによって異なります。


## ■ 📷 エンドレス連写

シャッターボタンを押している間、連続して撮影します。シャッターボタンを放すか、メモリーカードまたは内蔵メモリーの空きがなくなると、撮影を終了します。



## ■ サイクル連写

シャッターボタンを押している間、最大 40 コマ連続して撮影します。このうち、最後の 3 コマを記録します。



## ■ 連写



シャッターボタンを押している間、最大 3 コマ連続して撮影します。

### ☛ チェック: サイクル連写と 連写

- ピントと明るさは、1 コマ目を撮影したときに決定されます。
- 撮影できる画像の枚数は、内蔵メモリーやメモリーカードの空き容量によって異なります。
- 画像の記録に時間がかかることがあります。
- 撮影後、液晶モニターに撮影結果が表示されます。



### ☛ チェック: セルフタイマー

 エンドレス連写または  サイクル連写でセルフタイマーを使うと、1 コマしか撮影されません。

## 画像の明るさを変える (露出補正)

画像の明るさを調整できます。被写体が明るすぎたり、暗すぎたり、被写体と背景のコントラスト（明暗の差）が大きい場合に使います。

+補正

(暗い画像を明るくします)



-補正

(明るい画像を暗くします)



### 露出補正の目安

#### ・逆光の人物撮影:

+2/3EV ~ +1 2/3EV



#### ・スキー場などの反射が強く明るい場所: +1 EV



#### ・画像の大部分を空が占める場合: +1 EV

#### ・スポットライトを浴びた被写体、特に背景が暗い場合: - 2/3EV

#### ・常緑樹または色の濃い葉など反射率が低い場合: - 2/3EV

### チェック







「EV」とは→ 116 ページ

### チェック

- ・ 、 以外の撮影モードでは、露出補正は設定できません。
- ・ 露出補正を±0以外に設定すると、液晶モニターに が表示されます。設定した露出補正值は、カメラの電源をオフにした後も保持されます。露出補正を解除するには、±0に設定してください。次のような状態では、露出補正は無効になります。
  - フラッシュモードが、**AUTO** または のとき
  - フラッシュモードが または で、被写体が暗いとき




## 色合いを調節する (WB ホワイトバランス)

ホワイトバランスを太陽光や照明などの光源に合わせて設定することにより、見た目に近い色で撮影できます (「ホワイトバランス」とは→ 117 ページ)。

設定	説明
<b>AUTO</b>	カメラが自動的にホワイトバランスを設定します。
	晴天の屋外での撮影用です。
	曇天や日陰などでの撮影用です。
	昼光色蛍光灯の下での撮影用です。
	昼白色蛍光灯の下での撮影用です。
	白色蛍光灯の下での撮影用です。
	電球、白熱灯の下での撮影用です。










人物の顔をアップで撮影するときや特殊な光源を使って撮影するときなど、**AUTO** の設定で望んだような結果が得られない場合は、光源に合ったホワイトバランスを設定してください。

### チェック

- ・ 、 以外の撮影モードでは、ホワイトバランスは設定できません。
- ・ フラッシュ発光時のホワイトバランスはフラッシュ用の設定になります。光源の雰囲気を残したい場合は、フラッシュを  に設定してください (→ 32 ページ)。
- ・ 撮影環境によって撮影結果が変わります。撮影後は画像を再生して、色味を確認してください。



## 記録する静止画の大きさを変える (S 静止画ピクセル)

記録する静止画の大きさを変更できます。サイズ (ピクセル) が大きいほど画質が良くなり、小さいほどより多くの枚数を記録することができます。

設定	用途例
 <b>F</b>	四切 (254mm × 305mm)、六切 (203mm × 254mm)、A4 サイズ程度でプリントする場合に適しています。画質を優先する場合は  <b>F</b> を選んでください。  <b>3:2</b> は縦横比 3 : 2 です。
 <b>N</b>	
 <b>3:2</b>	
 <b>5M</b>	2L (127mm × 178mm)、A5 サイズ程度でプリントする場合に適しています。
 <b>3M</b>	L (89mm × 127mm) サイズ、ハガキ、A6 サイズ程度でプリントする場合に適しています。
 <b>2M</b>	
 <b>03M</b>	電子メールへの画像添付やホームページ掲載に適しています。

現在の設定で撮影可能な枚数 (→ 118 ページ) が、液晶モニターのパネルアイコンの右側に表示されます。

### チェック

- ・ **静止画ピクセル**は、カメラの電源をオフにしても撮影モードを切り換えても保持されます。
- ・ 撮影モード  または  では、静止画ピクセルを設定できません。

### ● 縦横比とピクセルについて

静止画の大きさ(ピクセル)を **32** に設定すると、静止画の縦横比がフィルムやポストカードと同じ 3:2 になります。**静止画ピクセル**を **32** 以外に設定すると、縦横比は 4:3 になります。



4:3



3:2


### 感度を変更する (ISO 感度)

光に対する感度を変更できます。感度の設定値が大きいほど、暗い場所での撮影が可能になります。ただし、高感度になるほど、画像に粒子状のノイズが増えます。条件に合わせて感度設定を使い分けてください。

**AUTO** のときは、被写体の明るさに応じて感度が自動的に設定されます。

撮影モードが **AM** 以外の子、感度は自動的に **AUTO** になり、それ以外の感度を設定することはできません。

**AUTO** 以外の感度に設定すると、液晶モニターに感度の設定値が表示されます。



### 色調を変更する (FinePix カラー)

色調を変更できます。色鮮やかに撮影したり、白黒で撮影できます。


設定	説明
<b>F-スタンダード</b>	標準的なコントラストと色味で撮影します。通常はこの設定でお使いください。
<b>FiF-クローム</b>	鮮やかなコントラストと色味で撮影します。花や青空や深緑などの風景に適しています。撮影モードが <b>AUTO</b> 、 <b>AF</b> 、 <b>AV</b> 、 <b>TV</b> 、 <b>MB</b> 、 <b>AM</b> の場合のみ設定できます。
<b>FiF-B&amp;W</b>	白黒の画像を撮影します。


**F-スタンダード**以外に設定すると、液晶モニターにアイコンが表示されます。

### ● チェック

- 設定した色調は、電源をオフにしても撮影モードを切り換えても保持されます。
- 被写体によっては、**FiF-クローム**の効果が液晶モニターでわかりにくい場合もあります。


## ピント合わせの方法を変える (AF モード)

撮影モードが  で、顔キレイナビが OFF のときに、ピント合わせの方法を変更できます。ただし、マクロ撮影時はピントは常に中央付近に固定されます。



### ■ センター固定

液晶モニター中央にある被写体にピントを合わせます。AF/AE ロック撮影 (→ 29 ページ) と併用すると、より効果的です。




### ■ オートエリア

シャッターボタンを半押しすると、液晶モニター中央付近にあるコントラストが高い被写体を自動認識して、その被写体にピントを合わせます。




半押し



AF フレーム


### ☛ チェック

ピントを合わせたい位置に AF フレームが表示されない場合は、 **センター固定** を選び、AF/AE ロック (→ 29 ページ) でピント合わせをしてください。

## 再生の設定を変える — 再生メニュー

スライドショーやプロテクト設定など、画像の再生時に使う機能を設定できます。

### 再生メニューの使い方

- 1**  ボタンを押して再生モードに切り換えます。




- 2** MENU/OK ボタンを押して、再生メニューを表示します。



- 3** 変更する項目を選びます。



- 4** 設定の変更に移ります。



- 5** 設定を変更します。



- 6** MENU/OK ボタンを押して、決定します。



メニューを使いこなす


## 再生メニュー一覧

メニュー項目	機能
消去	画像を1コマずつ消去したり、全コマまとめて消去できます(→46ページ)。
スライドショー	画像を順番に自動再生します(→80ページ)。
表示効果	画像の切り替え時の表示効果を設定します(→81ページ)。
画像回転	画像を回転させます(→81ページ)。
プロテクト	誤って画像を消去しないように、画像をプロテクトします(→82ページ)。
画像コピー	内蔵メモリーとメモリーカード間で、画像をコピーします(→83ページ)。
動画カット	必要な部分を切り取った動画のコピーを作ります(→84ページ)。
ボイスメモ	画像に音声メモをつけます(→85ページ)。
トリミング	必要な部分を切り抜いた画像のコピーを作ります(→86ページ)。
プリント予約(DPOF)	DPOFやPictBridge対応のプリンターでプリントする画像を指定します(→64ページ)。
セットアップ	カメラの基本的な設定を変えられます。(→88ページ)。

## 連続して再生する (● スライドショー)

撮影した画像を順番に自動再生します。

- スライドショーの種類を指定して **MENU/OK** ボタンを押すと、スライドショーが開始します。
- 途中でスライドショーを中止するには、**MENU/OK** ボタンを押します。



メニュー項目	機能
ノーマル フェード	◀または▶を押してコマ送りできます。フェードを選択すると、画像がフェードアウトしながら、切り替わります。
ノーマル フェード	◀または▶を押してコマ送りできます。顔キレナビ(→27ページ)で撮影した画像の場合は、検出した顔も拡大表示して再生します。
マルチ	複数コマを一度に表示できます。
スクラップ ブック	ランダムな大きさと配置で複数コマの画像を再生します。
BGM 設定	スライドショー中のBGMを設定できます。
IrSS	IrSimpleShot 対応のテレビでスライドショーを再生するときに選びます。対応機器など詳細については、富士フイルムのホームページ <a href="http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/">http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/</a> をご覧ください。



## メモ：ガイダンス

**DISP/BACK** ボタンを押すと、液晶モニターにガイダンスが表示されます。


### チェック

- 動画は自動的に再生が始まり、再生が終わると次の画像に進みます。
- スライドショー中は、自動電源 OFF しません。

## 画像切り換え時の表示効果を選択する

### (表示効果)

画像再生時に、表示する画像を切り換えするときの効果を設定します。



## 画像を回転する (画像回転)

縦位置で撮った画像を、液晶モニターに縦位置で表示できるように回転させます。ただし、他のカメラやパソコンで再生する場合、画像は回転表示しません。

### 1 回転する画像を選びます。



### 2 画像を回転させます。

▼を押すと画像は時計回りに 90° 回転します。▲を押すと反時計回りに 90° 回転します。



### 3 MENU/OK ボタンを押して決定します。

回転を取り消すには、**DISP/BACK** ボタンを押します。



次に同じ画像を再生させると、自動的に回転して表示されます。

### チェック

- プロテクトされた画像は回転できません。プロテクトを解除してから回転させてください (→ 82 ページ)。
- 他のカメラで撮影した画像は回転できないことがあります。


## 画像を保護する (Cn プロテクト)

画像を誤って消去しないように、大切な画像にプロテクトを設定して保護できます。


### ■ 設定 / 解除

選んだ画像にプロテクトをかけたり解除したりします。

#### 1 プロテクトする画像を選びます。



プロテクト  
されていない画像



プロテクト  
されている画像



#### 2 MENU/OK ボタンを押して、画像にプロテクトを設定します。



もう一度 **MENU/OK** ボタンを押すと、プロテクトを解除します。


#### 3 手順1と2を繰り返して、必要に応じて他の画像にもプロテクト設定します。



設定を終了するには、**DISP/BACK** ボタンを押します。


### ■ 全コマ設定

**MENU/OK** ボタンを押すと、すべての画像がプロテクトされます。



### ■ 全コマ解除

**MENU/OK** ボタンを押すと、すべての画像のプロテクト設定を解除します。



画像の数が多いと、**全コマ設定**や**全コマ解除**に時間がかかることがあります。操作を中止するには、**DISP/BACK** ボタンを押してください。



### ⚠ 注意

メモリーカードや内蔵メモリーをフォーマット (→ 93 ページ) すると、プロテクトした画像も消去されます。

## 画像をコピーする (● 画像コピー)

カメラの内蔵メモリーとカメラに装着したメモリーカード間で、画像をコピーすることができます。


- 1** カメラ → カード または カード → カメラ を選びます。



- 2** 設定の変更に移ります。



- 3** 1 コマまたは全コマを選びます。




- 4** MENU/OK ボタンを押します。



### ■ 1 コマコピーする (1 コマ)

選択した画像をコピーします。



- 1** コピーする画像を選びます。



- 2** MENU/OK ボタンを押して、表示中の画像をコピーします。




- 3** 手順1と2を繰り返して、必要に応じて他の画像もコピーします。



コピーを終了するには、DISP/BACK ボタンを押します。

### ■ 全コマをコピーする (全コマ)

すべてのコマをコピーするには、MENU/OK ボタンを押します。コピーを中止して終了するには、DISP/BACK ボタンを押します。



### △ 注意


- コピー先の空き容量がなくなると、コピーを終了します。
- プリント予約(DPOF)(→ 64 ページ) していた画像をコピーした場合、プリント予約の設定はコピーされません。

### △ メモ：メモリーカード間の画像のコピー

まず、**画像コピー**でメモリーカードから内蔵メモリーに画像をコピーします。その後、メモリーカードを交換して、内蔵メモリーの画像を新しいメモリーカードにコピーします。

## 動画の一部を切り取る (🔪 動画カット)

撮影した動画の必要な部分だけにカットする(切り取る)ことができます。画像の再生時に動画カットしたい動画を選んでから、再生メニューで🔪  
**動画カット**を選んでください。



**1** カットを開始したいところまで動画を再生します。

▼を押して動画を再生します。もう一度 ▼を押すと、一時停止します。




**2** MENU/OK ボタンを押すと、開始点を決定します。



**3** カットを終了したいところまで動画を再生します。

▼を押して動画を再生します。もう一度 ▼を押すと、一時停止します。



### ← チェック

**DISP/BACK** ボタンを押すと、手順 1 に戻り、動画カットをやり直せます。

**4** MENU/OK ボタンを押すと、最終点を決定して、カットした画像を別ファイルとして保存します。  
保存し終わると、カットした動画を自動的に再生します。



## 画像に音声を入れる (● ボイスメモ)


静止画に最長 30 秒間の音声を入れたり、録音した音声を再生 (→ 86 ページ) することができます。画像の再生時にボイスメモを録音したい画像を選んでから、再生メニューで ● **ボイスメモ** を選んでください。

### ☛ チェック


動画やプロテクト設定した画像には、ボイスメモは録音できません。ボイスメモを録音する前に、プロテクトを解除してください。

**1** マイクが顔の正面に来るように、カメラを持ちます。

カメラを約 20cm 離すと、うまく録音できます。




**2** MENU/OK ボタンを押して、録音を始めます。



**3** MENU/OK ボタンをもう一度押すと、録音が終了します。

30 秒経過しても録音は終了します。



### ☛ チェック


- ボイスメモ付きの画像を選んだときは、再録音の選択画面が表示されます。ボイスメモを上書きしたいときは、再録音を選びます。



- ボイスメモの録音形式は、PCM 形式 WAVE ファイル (→ 117 ページ) です。最大ファイルサイズは、約 480KB (30 秒録音時) です。

### ● ボイスメモを再生する

画像の再生時にボイスメモ付きの画像（●が表示された画像）を選択すると、ボイスメモを自動的に再生します。



液晶モニターに進行状況を示すバーが表示されます。

バー


ボイスメモの再生が終了すると、自動的に再生を繰り返します。再生を終了するには▲を、一時停止するには▼を押します。他の画像を表示するには、◀または▶を押します。ボイスメモの音量は、セットアップメニューの音量で設定できます（→ 93 ページ）。

### ☛ チェック

- ・早送り / 巻き戻しはできません。
- ・他のカメラで録音したボイスメモは再生できないことがあります。

### ⚠ 注意

スピーカーをふさがないでください。音が聞き取りにくくなります。



スピーカー

## 画像の一部を切り抜く（● トリミング）

撮影した画像の必要な部分をトリミングする（切り抜く）ことができます。画像の再生時にトリミングしたい画像を選んでから、再生メニューで●トリミングを選んでください。

**1** 画像を切り抜きたい大きさに拡大します。



**2** 切り抜きたい部分に移動します。




ナビゲーションで現在の表示位置がわかります。

トリミングを中止するには、**DISP/BACK** ボタンを押します。

### 3 MENU/OK ボタンを押します。



トリミング後の記録画素数 (5M、3M、2M または 03M → 118 ページ) が液晶モニター上部に表示されます。



### 4 もう一度 MENU/OK ボタンを押すと、トリミングした画像を別ファイルとして保存します。



### メモ：顔キレイナビ

顔キレイナビ (→ 27 ページ) で撮影した画像 (👤 が表示された画像) を選んで、👤 ボタンを押すと、ピントの合った顔の部分が拡大表示されます。主被写体を切り抜きたいときに便利です。



### チェック

手順1での拡大率が大きければトリミング画像の記録画素数は小さくなります。記録画素数が 03M のときは、OK 実行が黄色で表示されます。元画像の静止画ピクセルが 32 のときも、トリミングした画像の縦横比は、4 : 3 になります。

## カメラの設定を変える — セットアップメニュー

日時の設定、モニターの明るさなど、カメラの基本的な設定を変えられます。


### セットアップメニューの使い方

**1** MENU/OK ボタンを押して、メニューを表示します。



**2** **④ セットアップ**を選びます。


▶を押して、セットアップ画面を表示します。



**3** ページを選びます。




**4** 項目の選択に移動します。



**5** 変更する項目を選びます。



**6** 設定の変更に移ります。



**7** 設定を変更します。



**8** MENU/OK ボタンを押して、決定します。





## セットアップメニュー一覧

	メニュー項目	機能	設定	工場出荷時
⑤	撮影画像表示	撮影直後の確認画面の表示時間を設定できます。また、拡大画面でピントの状態を確認できる <b>画像拡大チェック</b> も選べます (→ 91 ページ)。	3 秒 / 1.5 秒 / 画像拡大チェック	1.5 秒
	コマ NO.	コマ番号の付けかたを設定します (→ 91 ページ)。	連番 / 新規	連番
	イルミネーション	起動時と撮影完了後にイルミネーションを点灯させるかどうかを設定します (→ 92 ページ)。	ON / OFF	ON
	デジタルズーム	デジタルズームを使用するかどうかを設定します (→ 92 ページ)。	ON / OFF	OFF
	モニター表示	液晶モニターの見え方を、 <b>節電</b> または <b>なめらか</b> に設定できます (→ 92 ページ)。	/	
⑥	日時設定	日付と時刻を設定します。日時の設定方法については、「使用する言語と日時を設定する」の手順3以降をご覧ください (→ 20 ページ)。	—	—
	音量	シャッター音、操作音、再生音の音量を設定します (→ 93 ページ)。	—	—
	音色	シャッター音、起動音、操作音の種類を設定します (→ 93 ページ)。	—	—
	ブログ画像サイズ	ブログに使う画像のサイズ (ピクセル) を設定します (→ 68 ページ)。	スタンダード /  スモール	
	モニター明るさ	液晶モニターの明るさを設定します (→ 93 ページ)。	-5 ~ +5	0

	メニュー項目	機能	設定	工場出荷時
2	 フォーマット	内蔵メモリーまたはメモリーカードを初期化します (→ 93 ページ)。	—	—
	 言語 / LANG.	液晶モニターに表示する言語を設定します。	日本語 / 英語	日本語
	 自動電源 OFF	何も操作していないときに、自動的に電源がオフになるまでの時間を設定します (→ 94 ページ)。	5 分 / 2 分 / OFF	2 分
	 世界時計	時差を設定します (→ 94 ページ)。	☰ / ✚	☰
	 配色設定	メニューやカーソルの色を設定できます。	—	—
3	 撮影ガイド表示	機能の説明を表示するかどうかを設定します。	ON / OFF	ON
	 ビデオ出力	ビデオ出力を <b>NTSC</b> にするか <b>PAL</b> にするかを設定します。日本国内で使用するときは、 <b>NTSC</b> を選んでください。	NTSC / PAL	NTSC
	 赤外線通信設定	赤外線通信の通信方式を選びます。カメラやプリンターとの通信には標準を、テレビとの通信には IrSS を選択します (→ 66 ページ)。	標準 / IrSS	標準
	 顔デコ登録	 顔デコ撮影 (→ 40 ページ) で使用する顔デコファイルを、メモリーカードからカメラに登録できます (→ 95 ページ)。	—	—
	 リセット	日時設定、世界時計、配色設定、ビデオ出力以外のすべての設定を工場出荷時の設定に戻します。▶ を押すと確認画面が表示されます。リセットするには、 <b>実行</b> を選んで <b>MENU/OK</b> ボタンを押します。	—	—

## 撮影画像表示

撮影直後の確認画面の表示時間を設定できます。また、拡大画面を表示してピントの状態を確認できる**画像拡大チェック**も選べます。


メニュー項目	機能
3 秒	撮影直後、画像が約 3 秒間表示され、その後記録されます。
1.5 秒	撮影直後、画像が約 1.5 秒間表示され、その後記録されます。
画像拡大 チェック	<p>静止画ピクセルが <b>30M</b> より大きいとき、撮影直後に画像が拡大表示されます。<b>MENU/OK</b> ボタンを押すと、撮影画面に戻ります。再生時のズーム（拡大）操作については、43 ページをご覧ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ピントが合っているが確認したいときに便利です。</li> <li>連写が <b>OFF</b> 以外のとき（→ 73 ページ）と撮影モードが <b>4</b>、<b>5</b> または <b>6</b> のときは、画像拡大チェックを設定できません。</li> </ul>

### チェック

- 3 秒、1.5 秒のときに表示される画像は、実際に記録される画像と色味が若干異なることがあります。
- エンドレス連写** に設定しているときは、**撮影画像表示** は使用できません。

## コマ NO.

コマ NO. の付け方を設定します。コマ NO. とは、画像ファイル名に付けられた番号（フォルダ NO. + ファイル NO.）のことです。画像の再生中は、次の図のように、コマ NO. が表示されます。



メニュー項目	機能
連番	メモリーカードまたは内蔵メモリー内の最大ファイル NO. に 1 を足したファイル NO. が付けられます。メモリーカードを交換したときは、次のファイル NO. とメモリーカード内の最大ファイル NO. のいずれか大きい方の番号を付けます。 <b>連番</b> に設定すると、ファイル名の重複を防ぐことができます。
新規	新しいメモリーカードを入れる度に、ファイル NO. が 0001 から付けられます。

## ☛ チェック


- ・ **リセット** (→ 90 ページ) を行っても、コマ NO. はリセットされません。
- ・ コマ NO. が「999-9999」になると、それ以上撮影できなくなります (→ 112 ページ)。
- ・ 他のカメラで撮影した画像は、コマ NO. 表示が異なることがあります。

## ☑ イルミネーション

**ON** にすると、起動時にイルミネーションを点灯します。また、イルミネーションを点灯して、被写体に撮影が完了したことを知らせます。

## 🔍 デジタルズーム


**ON** にすると、光学ズームの望遠端 (最大倍率) で **T** ボタンを押すことにより、デジタルズームを使用できます。デジタルズームを解除するには、光学ズーム域に入るまで、**W** ボタンを押します。



## ⚠ 注意

デジタルズームを使うと、光学ズームに比べて画質が劣化します。

## ■ ズームバー表示



## 📺 モニター表示

液晶モニターの見え方を、**節電**または**なめらかに**に設定できます。**なめらかに**にすると、表示がなめらかに見やすくなりますが、バッテリーの消耗が早くなります。**節電**にすると、消費電力を抑えるため、バッテリーを長持ちさせられます。再生時、動画撮影時、**クイックショット**では、**モニター表示**の設定は無効になります。

## 音量

シャッター音、操作音、再生音の音量を設定します。

メニュー項目	機能
シャッター 音量 / 操作音量	シャッター音と操作音の音量を設定できます。音を消したいときは <b>OFF</b> を選びます。◀ または ▶ を押して音量を選び、 <b>MENU/OK</b> ボタンで決定します。
再生音量	▶ を押すと、再生音量の設定画面が表示されます。▲ または ▼ を押して動画とボイスメモの再生音量を選び、 <b>MENU/OK</b> ボタンで決定します。


## 音色

シャッター音、起動音、操作音の音色を設定します。

◀ または ▶ を押して音色を選び、**MENU/OK** ボタンで決定します。


## モニター明るさ

▲ または ▼ を押して液晶モニターの明るさを選び、**MENU/OK** ボタンで決定します。



## フォーマット

カメラにメモリーカードが入っているときは、メモリーカードをフォーマットします。メモリーカードが入っていないとき (N が表示されているとき) は、内蔵メモリーをフォーマットします。フォーマットを行うには、**実行**を選んで **MENU/OK** ボタンを押します。



## 注意

- ・フォーマットすると、プロテクトされている画像を含むすべてのファイルが消去されます。誤ってフォーマットするとは戻せません。消去したくない画像は、パソコンにコピーしてください。
- ・フォーマットの途中で、バッテリーカバーを開けないでください。

## 🔌 自動電源 OFF (オートパワーオフ)

設定した時間(2分間または5分間)カメラを操作しないと、自動的に電源がオフになります。**OFF**を選べば、電源は自動的にオフにはなりません。バッテリーを長持ちさせたいときは、**自動電源 OFF**を**OFF**以外に設定してください。**自動電源 OFF**の設定にかかわらず、プリンターやパソコンと接続しているときやスライドショーの再生中は電源はオフにはなりません。

📌 **メモ：再び電源をオンにするには**

撮影するときは、レンズカバーを一度閉じてから完全に止まるところまで開けます。再生するときは、▶ ボタンを約1秒押し続けます(→ 19 ページ)。

## 🌐 世界時計

旅行先で、簡単にカメラの時計を現地時間に合わせることができます。

**1** ➡ 現地を選びます。



**2** 時差設定に移ります。



**3** 時差を設定します。

◀または▶で「+」か「-」、時間、分を選び、▲または▼を押して、設定を変更します。時差は15分単位で設定できます。




**4** MENU/OK ボタンを押して、決定します。



**5** 現地時間とホームの時間を切り換えます。

カメラの時計をお住まいの地域の時間に戻すには、世界時計画面で **🏠 ホーム** を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。現地時間にするには、**✚ 現地** を選びます。

**✚ 現地** を選ぶと、メニューから撮影画面に戻るたびに、液晶モニターに **✚** と日付が約 3 秒間黄色で表示されます。



旅行先から戻ったら、世界時計の設定を必ず **🏠 ホーム** に戻して、日時を再確認してください。

**📷 顔デコ登録**


**🗨️ 顔デコ撮影 (→ 40 ページ)** で使用する顔デコファイルを、メモリーカードからカメラに登録できます。

**1** 顔デコファイルの入ったメモリーカードをカメラに入れます。**📷 顔デコファイルをメモリーカードにコピーする**

**顔デコ登録** する前に、付属の FinePixViewer CD-ROM の「FF\_STAMP」フォルダ(顔デコファイル収納フォルダ)を、カードリーダーなどを使って、メモリーカードにコピーしてください。

**📌 注意**


- FinePixViewer CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに入れて、FinePixViewer インストーラーが起動した場合は、**終了** をクリックしてください。
- カメラを接続して顔デコファイルをコピーすることはできません。

**2** セットアップメニューで**顔デコ登録**を選びます。**3** 顔デコファイルの選択画面に移ります。

**4** 顔デコファイルを選びます。



**5** ▲を押すと選んだ顔デコにチェックが付きます。もう一度 ▲を押すとチェックが外れます。



必要に応じて手順 4 と 5 を繰り返し、登録したい顔デコファイルを最大4つまでチェックします。

**6** MENU/OK ボタンを押すと、顔デコファイルを登録します。




#### 注意

顔デコファイルの登録は、時間がかかることがあります。登録完了のメッセージが表示されるまでカメラの電源をオフにしないでください。

#### すでに 4 つ顔デコファイルを登録している場合

顔デコファイルを4つ以上登録しようとすると、次のような警告画面が表示されます。



・**実行**を選んで **MENU/OK** ボタンを押すと、顔デコファイルの消去画面が表示されます。◀または▶で顔デコファイルを選び、**MENU/OK** ボタンを押すと、選んだ顔デコファイルが消去されます。






# カメラで使えるアクセサリー

## 別売アクセサリー

(2008年3月現在)

このカメラは、さまざまな富士フィルムおよび他社製品に対応しています。









\* デジタルカメラの画像は、従来の写真と同様にプリント取扱店でプリントできます。

\* 本製品は PRINT Image Matching II に対応しています。

## 別売アクセサリ一覧

このカメラでは、次の富士フイルム製別売アクセサリを使用できます（2008 年 3 月現在）。

<p><b>イメージメモリーカード (xD-ピクチャーカード)</b>: 256MB、512MB、1GB、2GB からお選びいただけます。xD-ピクチャーカードには、従来品と、名前に M が入っている Type M があります。このカメラは、Type M に対応していますが、使用する機器（カードリーダーなど）によって非対応場合があります。</p>	
<p><b>充電式バッテリー NP-45</b>: リチウムイオンタイプの薄型充電式電池です。</p>	
<p><b>AC パワーアダプター AC-5VX</b>: 長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時にお使いください (AC100V ~ 240V、50/60Hz 対応)。 このカメラでご使用になる場合は、必ず DC カプラー CP-45 と併用してお使いください。</p>	
<p><b>DC カプラー CP-45</b>: 長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時に AC パワーアダプターと併用してお使いください。</p>	
<p><b>PC カードアダプター DPC-AD</b>: xD-ピクチャーカード あるいはスマートメディアを PC Card Standard ATA (PCMCIA2.1) に準拠した PC カード (TYPE II) として使えます。2 種類のメディアのうちどちらか一方を使用できます。</p>	
<p><b>コンパクトフラッシュ™カードアダプター DPC-CF</b>: xD-ピクチャーカード を挿入するとコンパクトフラッシュ™カード (TYPE I) として使用できます。</p>	

※ 最新情報については、富士フイルムホームページ (<http://fujifilm.jp/>) をご覧ください。

# お取り扱いにご注意ください

## ご使用前に必ずお読みください

### 安全上のご注意

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

- ・ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・お読みになったあとは大切に保管してください。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や障害の程度を次の表示で説明しています。

**警告** この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

**注意** この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で説明しています。

**注意喚起** このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

**禁止** このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

**強制** このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

### 警告

異常が起きたら電源を切り、電池・バッテリーやACパワーアダプターを外す。

煙が出ている、異臭がするなど異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。  
・お買い上げ店にご相談ください。

内部に水や異物を落とさない。

水・異物が内部に入ったら、電源を切り、電池・バッテリーやACパワーアダプターを外す。  
そのまま使用すると、ショートして火災・感電の原因になります。  
・お買い上げ店にご相談ください。

風呂、シャワー室では使用しない。

火災・感電の原因になります。

風呂、シャワー室での使用禁止



分解禁止

分解や改造は絶対にしない（ケースは絶対に開けない）。落としたり、ケースが破損したときは使用しない。

火災・感電の原因になります。  
・お買い上げ店にご相談ください。



接続コードの上に重い物をのせたり、加工したり、無理に引き曲げたり、加熱したりしない。

コードに傷がついて、火災・感電の原因になります。  
・コードに傷がついた場合は、お買い上げ店にご相談ください。



不安定な場所に置かない。

バランスがくずれて倒れたり落下したりして、けがの原因になります。



移動中の使用はしない。

歩行中や自動車などの乗り物を運転しながらの撮影、再生などの操作はしないでください。  
転倒、交通事故などの原因になります。



雷が鳴りだしたら金属部分に触れない。

落雷すると誘電電圧により感電の原因になります。



指定外の方法で電池・バッテリーを使用しない。

バッテリーは極性（⊕ ⊖）表示どおりに入れてください。



電池・バッテリーを分解、加工、加熱しない。

電池・バッテリーを落としたり、衝撃を加えない。

リチウム電池やアルカリ電池は充電しない。



電池・バッテリーをショートさせない。

電池・バッテリーを金属製品と一緒に保管しない。

バッテリーを指定以外の充電器で充電しない。

電池・バッテリーの破裂・液漏れにより、火災・けがの原因になります。

### 警告



指定外の電池・バッテリーやACパワーアダプターを使用しない。

表示された電源電圧以外の電圧で使用しない。  
火災の原因になります。



バッテリーの液が漏れて、目に入ったり、皮膚や衣服に付着したときは、失明やけがのおそれがあるため、ただちにきれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受ける。



充電器で指定外の電池を充電しない。

ニッケル水素電池用充電器は、ニッケル水素電池 HR-AA 専用です。他の充電式電池を充電すると、液もれ、発熱、破裂の原因になります。



バッテリーを廃棄する場合や保存する場合には、端子部にセロハンテープなどの絶縁テープをはる。

他の金属物と混じると発火、破裂の原因となります。



メモリーカードは、乳幼児に触れさせないこと。

メモリーカードは、小さいため乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

### 注意



油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置かない。

火災・感電の原因になることがあります。



異常な高温になる場所に置かない。

窓を閉めきった自動車の中や、直射日光が当たる場所に置かないでください。  
火災の原因になることがあります。



小さいお子様の手の届くところに置かない。

けがの原因になることがあります。



本機の上に重いものを置かない。

バランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けがの原因になることがあります。



ACパワーアダプターを接続したまま移動しない。ACパワーアダプターを抜くときは、接続コードを引っ張らない。

電源コードやケーブルが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。



電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

火災・感電の原因になることがあります。



本機やACパワーアダプターや充電器を布や布巾でおおったりしない。

熱がこもりケースが変形し、火災の原因になることがあります。

お取り扱いにご注意ください

## お取り扱いにご注意ください



お手入れの際や長時間使用しないときは、電池・バッテリーや AC パワーアダプターを外し、電源プラグを抜く。

火災・感電の原因になることがあります。



電源プラグを抜く

充電終了後は充電器をコンセントから抜く。

コンセントにつけたままにしておくと火災の原因になることがあります。



フラッシュを人の目に近づけて発光させない。

一時的に視力に影響することがあります。特に乳幼児を撮影するときは気を付けてください。



メモリーカードを取り出す場合、カードが飛び出す場合がありますので、指で受け止めた後にカードを引き抜くこと。

飛び出したカードが当たり、けがの原因になることがあります。



定期的な内部点検・清掃を依頼する。

本機の内蔵にはこりがたまり、火災や故障の原因になることがあります。

・2 年に 1 度くらいは、内部清掃をお買上げ店にご依頼ください。

### 電源についてのご注意

※ ご使用になるカメラの電池の種類をお確かめの上お読みください。

電池・バッテリーを上手に長くお使いいただくため、下記をお読みください。使い方を誤ると、電池・バッテリーの寿命が短くなるばかりか、液もれ、発熱・発火の恐れがあります。

※ バッテリーは出荷時にはフル充電されています。お使いになる前に必ず充電してください。

※ バッテリーを持ち運ぶときは、カメラに取り付けるか、ソフトケースに入れてください。

### ■バッテリーの特性

・バッテリーは使わなくても、少しずつ放電しています。撮影の直前（1 ～ 2 日前）に充電したバッテリーを用意してください。

・バッテリーを長く持たせるには、できるだけこまめに電源を切ることをおすすめします。

・寒冷地や低温時には撮影できる枚数が少なくなります。充電済みの予備バッテリーをご用意ください。また、使

用時間を長くするために、バッテリーをポケットなどに入れて温かくしておき、撮影の直前にカメラに取り付けてください。カイロをお使いになる場合は、直接/バッテリーに触れないようにご注意ください。低温時に消耗したバッテリーを使用すると、カメラが作動しない場合があります。

### ■充電について

・付属の充電器を使用して充電できます。充電は周囲の温度が 0℃ ～ +40℃ の範囲で可能です。充電時間については、カメラ本体の使用説明書をご参照ください。

・充電は +10℃ ～ +35℃ の温度範囲で行ってください。+10℃ ～ +35℃ の温度範囲外で充電する場合、バッテリーの性能が劣化させないために充電時間が長くなることがあります。

・0℃ 以下の温度では充電できません。

・充電式リチウムイオンバッテリーは充電の前に放電したり、使い切ったりの必要はありません。

・充電が終わったあとや使用直後に、バッテリーが熱を持つことがあります。異常ではありません。

・充電が完了したバッテリーを再充電しないでください。

### ■バッテリーの寿命について

常温で使用した場合、約 300 回繰り返して使えます。使用できる時間が著しく短くなったときは、バッテリーの寿命です。新しいバッテリーをお買い求めください。

### ■保存上のご注意

・充電された状態で長期間保存すると、特性が劣化することがあります。しばらく使わない場合は、使い切った状態で保存してください。

・使用しないときは必ずバッテリーをカメラや、バッテリーチャージャーから取り外してください。

・涼しいところで保管してください。周囲の温度が +15℃ ～ +25℃ くらいの乾燥したところをおすすめします。

・暑いところや極端に寒いところは避けてください。

### ① 危険ですので、次のことにご注意ください



バッテリーの金属部分に、他の金属が触れないようにしてください。



火気に近づけたり、火の中に投げ込んだりしないでください。



分解したり、改造したりしないでください。

・強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。

・水にぬらさないようご注意ください。

・端子は常にきれいにしておいてください。


・長時間高温の場所に置かないでください。また、長時間、バッテリーで使用していると、カメラ本体やバッテリーが熱を帯びますが、故障ではありません。長時間の撮影、再生には AC パワーアダプターをお使いください。

### ■小形充電式電池のリサイクルについて



小形充電式電池（リチウムイオンバッテリーまたはニッケル水素電池など）はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの電池は、端子を絶縁するためにセロハンテープなどをはるか、個別にポリ袋に入れて最寄りのリサイクル協力店にある充電式電池回収 BOX に入れてください。詳細は、J 有限責任中間法人 JBRCJ のホームページをご参照ください。http://www.jbrc.net/hp/

### ■AC パワーアダプターについてのご注意



必ず専用の AC パワーアダプター（別売、JEITA 規格、極性統一プラグ付）をお使いください。弊社専用用品以外の AC パワーアダプターをお使いになるとカメラが故障する原因となることがあります。AC パワーアダプターに関する詳細は、98 ページ

をご参照ください。

・室内専用です。

・DC 入力端子へ、接続コードのプラグをしっかりと差し込んでください。

・DC 入力端子から接続コードを抜くときは、カメラの電源を切って、プラグを持って抜いてください（コードを引っ張らないでください）。

・AC パワーアダプターは、指定の機器以外には使用しないでください。

・使用中、AC パワーアダプターが熱くなるときがありますが故障ではありません。

・分解したりしないでください。危険です。

・高温多湿のところでは使用しないでください。

・落としたり、強いショックを与えないでください。

・内部で発音音がすることがありますが、異常ではありません。

・ラジオの近くで使用する、雑音が入る場合がありますので、離してお使いください。

**ご注意:CD-ROM のパッケージ開封前に必ず  
お読みください。**

富士フイルム株式会社がお客様に提供する CD-ROM のパッケージ開封前に必ず本ソフトウェア使用許諾契約書をお読みください。お客様は、本ソフトウェア使用許諾契約書に同意された場合にのみ、CD-ROM に記録されたソフトウェアを使用できます。お客様が CD-ROM のパッケージを開封された場合、お客様は本ソフトウェア使用許諾契約書に同意されたものとみなします。

**ソフトウェア使用許諾契約書**

お客様と富士フイルム株式会社（以下富士フイルムといいます）は、富士フイルムがお客様に提供する CD-ROM に記録されたソフトウェアの使用につき、以下のとおり契約します。富士フイルム以外の事業者のソフトウェアで、本契約とは別の使用許諾契約が付されたソフトウェアの使用については、当該使用許諾契約の規定が本契約に優先するものとします。

**1. 定義**

- (1) 本 CD-ROM とは、富士フイルムがお客様に提供する CD-ROM [Software for FinePix] を指します。
- (2) 本ソフトとは、富士フイルムがお客様に提供する、本 CD-ROM に記録されたソフトウェアを指します。
- (3) 関連資料等とは、富士フイルムがお客様に提供する本ソフトの使用説明書その他本ソフトに関する資料を総称して指します。
- (4) 本製品とは、富士フイルムが提供する本 CD-ROM と関連資料等を総称して指します。

**2. 使用権の許諾**

富士フイルムはお客様に対し、本ソフトに関する以下の非独占的、譲渡不能の権利を許諾します。

- ① 機械読み取り可能な形式で、1台のコンピュータに本ソフトをインストールし、使用する権利
- ② バックアップ目的にて本ソフトを1部に限り複製する権利

**3. 禁止事項**

- (1) お客様は富士フイルムの事前による承諾なく、本ソフト、本 CD-ROM および関連資料等の第三者への譲渡、貸与または占有の移転その他の処分をし、

また富士フイルムより許諾された権利を第三者に再許諾等してはいけません。

- (2) お客様は、本契約にて明示的に認められた場合を除き、本ソフトおよび関連資料等を複製してはいけません。
- (3) お客様は、本ソフトおよび関連資料等を改変・変更・翻案し、また本ソフトおよび関連資料等に付された著作権表示その他財産権の表示を削除してはいけません。
- (4) お客様は、本ソフトのリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをしてはいけません。また第三者をしてこれらの行為をさせてはいけません。

**4. 著作権その他の知的財産権**

本ソフトおよび関連資料等に関する著作権その他の知的財産権は、富士フイルムまたは本ソフトおよび関連資料等に記載された権利者に帰属します。本契約によりお客様に許諾された場合を除き、明示または黙示を問わずいかなる権利もお客様に譲渡されたまたは許諾されません。

**5. 保証および免責**

- (1) お客様が本製品をお買上げ後 90 日以内に本 CD-ROM に読み取り不能等の物理的欠陥が見つかった場合、富士フイルムは無償にて良品と交換します。
- (2) 本製品による第三者の著作権その他の知的財産権の侵害の有無に関し、富士フイルムは何ら保証を行わないものとし、本製品の使用による第三者の著作権その他の知的財産権の侵害およびそれによって生ずるすべての損害につき、富士フイルムは一切責任を負いません。
- (3) 本製品は提供時の状態のままお客様に提供されるものです。富士フイルムは、第(1)項に定めるほか、商品性の保証、特定目的への適合性その他の本製品につき、一切保証しません。

**6. 責任の制限**

富士フイルムは、「5. 保証および免責」に明記されている場合を除き、いかなる場合においても、本製品の使用や使用不能から生じる損害（逸失利益、付随的、特別あるいは結果的な損害を含みますがこれに限りません）について一切責任を負いません。

**7. 輸出関連法の遵守**

お客様は、本ソフトを日本国の「外国為替及び外国貿易法」その他の輸出規制関連法に違反して日本国外に持ち出す等の行為を行ってはなりません。

**8. 解除**

お客様が本契約に違反した場合は、富士フイルムは何らの通知・催告をすることなく直ちに本契約を解除することができます。

**9. 契約期間**

本契約は、お客様が本ソフトの使用を開始した日に発効し、「8. 解除」に基づき本契約が解除され、またはお客様が本ソフトの使用を終了するときまで有効とします。

**10. 契約終了後の義務**

本契約が終了した場合、お客様はお客様の責任にて本ソフト（複製物を含む）本 CD-ROM および関連資料等をすべて消去・廃棄するものとします。

## お取り扱いにご注意ください

### ソフトウェアに関するご注意



本製品に同梱されているCD-ROMを音楽用CDプレーヤーにかけないでください。耳に障害を負う恐れや、スピーカー、イヤホンなどを破損する恐れがあります。

### ■使用説明書について

使用説明書はパーソナルコンピュータ（以下パソコンといいますが）とWindows、Macintoshの使用法に関する基本的な知識をお持ちになっていることを前提として書かれています。パソコンとWindows、Macintoshの使用法については、それぞれに付属のマニュアルをご覧ください。表示される画面やメニューが使用説明書と異なる場合がありますご了承ください。

### カメラをお使いになる前のご注意

ご使用になる前に必ず「安全上のご注意」をお読みください。

### ■撮影の前に試し撮りをしましょう

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）をするときには、必ず試し撮りをし、画像を再生して撮影されていることを確認してください。

※本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用および撮影により得るであろう利益の喪失など）については補償いたしかねます。

### ■著作権についてのご注意

あなたがデジタルカメラで記録したものは、個人として楽しむなどの場合は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画像やファイルの記録されたメモリーカードの転送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用いただけませんので、ご注意願います。

### ■製品の取り扱いについて

画像記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画像ファイルが正常に記録されないことがありますのでご注意ください。

### ■液晶について

液晶パネルが破損した場合、中の液晶には十分にご注意ください。万一のときは、応急処置を行ってください。

- ・皮膚に付着した場合：付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。
- ・目に入った場合：きれいな水でよく洗い流し、最低15分間洗浄したあと、医師の診断を受けてください。
- ・飲み込んだ場合：水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出したあと、医師の手当を受けてください。

### ■商標について

- ・**xD**、**xD-Picture Card**™、**xD-ピクチャーカード**™は富士フイルム（株）の商標です。
- ・Macintosh、iMac、iBook、Mac OS、Quick Timeは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- ・Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Windowsの正式名称は、Microsoft® Windows® Operating Systemです。
- ・IrSimple™はInfrared Data Association®の商標です。IrSS™またはIrSimpleShot™は、Infrared Data Association®の商標です。
- ・SDHCロジック商標です。
- ・その他の社名、商品名などは、日本および海外における各社の商標または登録商標です。

### ■ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意

- ・本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としています。が、本製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- ・本製品を飛行機や病院の中で使用しないでください。使用した場合、飛行機や病院の制御装置などの誤作動の原因になることがあります。

### カメラの使用上のご注意

### ■避けて欲しい保存場所

次のような場所での本機の使用・保管は避けてください。

- ・雨天、湿度やゴミ、ほこりの多いところ
- ・直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内など、高温になるところ
- ・極端に寒いところ
- ・振動の激しいところ
- ・油煙や湿気の当たるところ
- ・強い電磁場の発生するところ（放送塔、送電線、レーダー、モーター、トランス、磁石のそばなど）
- ・防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触するところ

### ■冠水、浸水、砂かぶりにご注意

水や砂は本機の大敵です。海辺、水辺などでは、水や砂がからまないようにしてください。また、水でぬれた場所の上に、本機を置かないでください。水や砂が本機の内部に入りますと、故障の原因になるばかりか、修理できなくなることもあります。

### ■結露（つゆつき）にご注意

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだときなどに、本機内外部やレンズなどに水滴がつくと（結露）があります。このようなときは電源を切り、水滴がなくなつてからお使いください。また、メモリーカードに水滴がつくことがあります。このようなときはメモリーカードを取り出し、しばらくたってからお使いください。

### ■長時間お使いにならないときは

本機を長時間お使いにならないときは、バッテリーまたは電池、メモリーカードを取り外して保管してください。

### ■カメラのお手入れ

- ・レンズ、液晶モニター表面などの汚れはプロアブラシなどでほこりを払い、乾いた柔らかい布などで軽くふいてください。それでも取れないときは、フジフイルムのレンズクリーニングペーパーにレンズクリーニングリキッドを少量つけて軽くふいてください。
- ・レンズ、液晶モニター表面などは傷つきやすいので、固いものでこすったりしないでください。
- ・カメラ本体は、乾いた柔らかい布などでふいてください。シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。変質、変形したり、塗料がはげるなどの原因になります。

## ■海外で使うとき

- このカメラは国内仕様です。付属している保証書は、国内に限られています。旅行先で万一、故障、不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと国内の弊社サービスセンターにご相談ください。
- 海外旅行などでチェックインする旅行カバンにカメラを入れなくてください。空港での荷扱いによっては、大きな衝撃を受けて、外観には変化がなくても内部の部品の故障の原因になることがあります。

## メモリーカード / 内蔵メモリーについてのご注意

### ■メモリーカード取扱上のご注意

- メモリーカードは、小さいため乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- メモリーカードをカメラに入れるときは、まっすぐに挿入してください。
- メモリーカードの記録中、消去（フォーマット）中は、絶対にメモリーカードを取り出したり、機器の電源を切ったりしないでください。メモリーカードが破壊されることがあります。
- 指定以外のメモリーカードはお使いになれません。無理にご使用になるとカメラの故障の原因になります。
- 強い静電気、電氣的ノイズの発生しやすい環境での使用、保管は避けてください。
- 静電気を帯びたメモリーカードをカメラに入れると、カメラが誤作動する場合があります。このような場合はいったん電源を切ってから、再び電源を入れ直してください。
- ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったときなどに大きな力加わり、壊れる恐れがあります。
- 長時間お使いになったあと、取り出したメモリーカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- メモリーカードにはラベル類は一切はらなくてください。メモリーカードの出し入れの際、故障の原因になります。

## ■内蔵メモリーについて

- 内蔵メモリー内の画像は、カメラ本体の故障などによりデータが壊れたり、消失することがあります。大切なファイルは別のメディア（ハードディスク、CD-R、CD-RW、DVD-R など）にコピーして、バックアップ保存されることをおすすめします。
- 修理にお出しになった場合、内蔵メモリー内のデータについては保証できません。
- カメラ修理の際、内蔵メモリー内のデータを確認させていただく場合があります。

## ■メモリーカード、または内蔵メモリーをパソコンで使用する場合のご注意

- パソコンで使用したあとのメモリーカード、または内蔵メモリーを使って撮影する場合は、カメラでフォーマットしなおしてください。
- カメラでフォーマットして撮影、記録すると、自動的にフォルダが作成されます。画像ファイルは、このフォルダ内に記録されます。パソコンでメモリーカード、または内蔵メモリーのフォルダ名、ファイル名の変更、消去などの操作を行わないでください。メモリーカード、または内蔵メモリーがカメラで使用できなくなることがあります。
- 画像ファイルの消去はカメラで行ってください。
- 画像ファイルを編集する場合は、画像ファイルをハードディスクなどにコピーまたは移動し、コピーまたは移動した画像ファイルを編集してください。



## 困ったときは

### トラブルシューティング / FAQ

カメラの動作がおかしいときは、まず次の表の内容をご確認ください。処置を行っても改善されない場合は、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。

#### ■ 電源とバッテリー

症 状		こ こ を チェ ッ ク !	処 置	ページ
バッテリー、電源について	レンズカバーを開けても電源がオンになりません。	バッテリーが消耗していませんか？	充電するか、充電済みのバッテリーを使ってください。	12、14
		バッテリーを正しい向きで入れていますか？	バッテリーを正しい方向で入れ直してください。	14
		バッテリーカバーはきちんと閉まっていますか？	バッテリーカバーをしっかりと閉めてください。	14
		AC パワーアダプターや DC カプラーが正しく接続されていますか？	AC パワーアダプターや DC カプラーをつなぎ直してください。	—
	バッテリーの減りが早いです。	非常に寒いところでカメラを使っていますか？	バッテリーをポケットなどで温めておいて、撮影の直前に取り付けてください。	100
		バッテリーの端子が汚れていませんか？	バッテリーの端子部分を乾いたきれいな布で拭いてください。	—
		撮影メニューの <b>クイックショット</b> が <b>ON</b> になっていませんか？	<b>クイックショット</b> を <b>ON</b> にして撮影すると、バッテリーの消耗が早くなります。	73
		同じバッテリーを長期間使っていませんか？	バッテリーの寿命の可能性があります。新品のバッテリーと交換してください。	—
	使用中に電源がオフになってしまいました。	バッテリー残量が少なくなっていないですか？	充電するか、充電済みのバッテリーと交換してください。	12、14
		AC パワーアダプターや DC カプラーが正しく接続されていますか？	AC パワーアダプターや DC カプラーをつなぎ直してください。	—





















症 状	ここをチェック!	処 置	ページ
充電について	充電が開始されません。	バッテリーは入っていますか？	14
		バッテリーは正しい向きで入っていますか？	14
	充電に時間がかかりすぎます。	非常に寒いところで充電を行っていませんか？	低温時は、充電時間が長くなるときがあります。
	充電中に充電ランプが点滅して充電できません。	バッテリーの端子が汚れていませんか？	—
		バッテリーの寿命または故障の可能性がります。	—

## ■ メニューなどの設定時

症 状	ここをチェック!	処 置	ページ
メニューが英語で表示されています。	セットアップメニューの <b>言語 /LANG.</b> が <b>ENGLISH</b> になっていませんか？	言語設定を <b>日本語</b> にしてください。	88、90

## ■ 撮影時





症 状	ここをチェック!	処 置	ページ
基本撮影について	シャッターボタンを押しても撮影できません。	撮影可能枚数が0になっていませんか？	16、26
		メモリーカードはこのカメラでフォーマットされていますか？	93
		メモリーカードの接触面（金色の部分）が汚れていませんか？	16
		メモリーカードが壊れている可能性があります。	16
		バッテリー残量が少なくなっていますか？	12、14
		電源がオフになっていませんか？	19
	撮影後、映像が消えて黒い画面になりました。	フラッシュ撮影しましたか？	32

症 状		こ こ を チェ ッ ク !	処 置	ペ ー ジ
ピントについて	ピントを合わせられません。	近距離のものを撮影しようとしていませんか？	マクロを設定してください。	31
		マクロのまま、遠くのものを撮影しようとしていませんか？	マクロを解除してください。	
		オートフォーカスの苦手な被写体 (→ 30 ページ) を撮影しようとしていませんか？	AF/AE ロック撮影してください。	29
顔キレイナビ (顔検出機能) について	顔キレイナビ (顔検出機能) が設定できません。	撮影モードが  、  、  、  、  、  に設定されていませんか？	撮影モードを変更してください。	36
	顔を検出できません。	サングラス、帽子や前髪などで顔の一部が隠れていませんか？	なるべく顔の全体が見えるようにしてください。	27
		撮影したい人物の顔が、構図内で小さすぎませんか？	顔が大きく写るようにもうすこし近づいて撮影してください。	
		人物の顔が横向きまたは斜めに傾いていませんか？	顔が正面を向いているほうが、検出しやすくなります。	
		カメラが傾いていませんか？	カメラをまっすぐに構えたほうが、検出しやすくなります。	23
		人物の顔が暗くないですか？	できるだけ明るい条件で撮影してください。	—
	ピントを合わせたい顔にピントが合いません。	複数の顔が検出されているときに、中央付近にない顔にピントを合わせようとしていませんか？	合わせたい顔が画面の中央に来るように構図を変えてください。構図を変えたくない場合は、顔キレイナビを使わずに AF/AE ロック撮影してください。	29
マクロ (近距離) について	マクロ (近距離) が設定できません。	撮影モードが  、  、  、  、  、  、  、  、  、  に設定されていませんか？	撮影モードを変更してください。	36
動画について	動画が撮影できません。	撮影モードが  または  に設定されていませんか？	撮影モードを変更してください。	36
	設定時間分動画記録できません。	何度も画像の記録と消去を行ったタイプ M の xD-ピクチャーカードを使っていませんか？	全コマ消去をするか、カードをフォーマットしてください。そのとき、消去したくない大切な画像は、あらかじめパソコンなどにコピーしてください。	46、93

症 状		こ ころ を チェ ッ ク !	処 置	ペ ー ジ
フラッシュについて	フラッシュが発光しません。	撮影モードが 、、、、 になっていませんか？	撮影モードを変更してください。	36
		バッテリー残量が少なくなっていますか？	充電するか、充電済みのバッテリーと交換してください。	12、14
		連写が設定されていませんか？	<b>連写</b> を <b>OFF</b> に設定してください。	73
		マナーモードに設定されていませんか？	マナーモードを解除してください。	33
		フラッシュの設定が  (発光禁止) になっていませんか？	フラッシュを  以外に設定してください。	32
	使いたいフラッシュ設定を選べません。	撮影モードが <b>AUTO</b> 、、、、、、、、、、、、、、、 になっていませんか？	撮影モードを変更してください。	36
		マナーモードに設定されていませんか？	マナーモードを解除してください。	33
	フラッシュが発光したのに撮影した画像が暗いです。	被写体から離れすぎていませんか？	フラッシュ撮影可能距離内で撮影してください。	121
	フラッシュを指などでふさいでいませんか？	カメラを正しく構えてください。	23	
撮影モード <b>アクション</b> について	撮影できません。	バッテリー残量が少なくなっていますか？	充電するか、充電済みのバッテリーと交換してください。	12、14
撮影した画像の異常について	画像がぼやけています。	レンズに指紋などの汚れがついていませんか？	レンズを清掃してください。	102
		レンズに指などがかかっていますか？	レンズに指がかからないようしてください。	23
		撮影時に AF フレーム (赤点灯) と <b>!AF</b> が表示されていませんか？	しっかりとピントを合わせてから撮影してください。	24、29、78
		撮影時に  が表示されていませんか？	手ブレの可能性があります。フラッシュ撮影をするか、三脚を使用してください。	32
	画像に点状のノイズがあります。	気温の高いところでスローシャッター (長時間露光) 撮影しませんでしたか？	CCD の特性によるもので、故障ではありません。	—

症 状		こ こ を チェ ッ ク !	処 置	ページ
画像の記録について	撮影した画像や動画が記録されません。	カメラの電源がオンになっているときに AC パワーアダプターの接続や取り外しをしませんでしたか？	AC パワーアダプターや DC カプラーの接続および取り外しはカメラの電源がオフになっているときに行ってください。メモリーカードの破損、パソコン接続時の誤作動の原因になります。	—
連写について	連写に設定したのに、1 コマしか撮れません。	<b>サイクル連写、エンドレス連写</b> に設定して、セルフタイマー撮影しませんでしたか？	サイクル連写、エンドレス連写は、セルフタイマーと併用すると、1 コマしか撮影されません。	34

## ■ 再生時

症 状		こ こ を チェ ッ ク !	処 置	ページ
1 コマ再生について	画像が粗く表示されます。	他のカメラで記録した画像ではありませんか？	他のカメラで記録した画像はきれいに表示できないことがあります。	—
	拡大表示できません。	撮影モード  または  で撮影した画像または、 <b>静止画ピクセル</b> を <b>63M</b> にして撮影した画像ではありませんか？	撮影モード  または  で撮影した画像や <b>静止画ピクセル</b> を <b>63M</b> にして撮影した画像は、再生ズームができません。	43
		他のカメラで記録した画像ではありませんか？	他のカメラで記録した画像は再生ズームができません。	—
動画・ボイスメモ再生について	カメラから音が出ません。	カメラの再生音量の設定が小さくなっていませんか？	再生音量を調節してください。	93
		撮影 / 録音中にマイクを手などでふさいでいませんか？	撮影 / 録音時はマイクをふさがないでください。	48、85
		再生中にスピーカーを手などでふさいでいませんか？	再生中はスピーカーをふさがないでください。	51、86
消去について	選択した画像を消去できません。 全コマ消去したのに画像が残っています。	プロテクトされていませんか？	プロテクトを解除してください。プロテクトを解除するときは、プロテクトを行なったカメラをお使いください。	82
コマ NO. について	コマ NO. の連番が機能しません。	バッテリーやメモリーカードを交換するときに電源をオフにしないでバッテリーカバーを開けませんでしたか？	バッテリーやメモリーカードを交換するときは、必ず電源をオフにしてください。電源がオンのままバッテリーカバーを開けると、コマ NO. の連番が機能しないことがあります。	91

## ■ 接続時






症 状		こ ころ を チェック!	処 置	ページ
テレビとの接続について	テレビに画像、音声が出ません	カメラとテレビが正しく接続できていますか?	確認して正しく接続し直してください。	52
		動画再生中に専用 A/V (音声 / 映像) ケーブルを接続しませんでしたか?	動画再生をいったん停止させてから接続し直してください。	51、52
		テレビの入力が「テレビ」になっていませんか?	テレビの入力を「ビデオ」にしてください。	—
		セットアップメニューの <b>ビデオ出力</b> が <b>PAL</b> になっていませんか?	日本国内で使用する場合は <b>NTSC</b> にしてください。	90
	テレビの画像が黒白になってしまいました。	テレビの音量が小さくなっていませんか?	テレビの音量を調節してください。	—
パソコンとの接続について	パソコンがカメラを認識しません。	セットアップメニューの <b>ビデオ出力</b> が <b>PAL</b> になっていませんか?	日本国内で使用する場合は <b>NTSC</b> にしてください。	90
	パソコンで動画を再生できません。	USB ケーブルが正しく接続されていますか?	確認して正しく接続し直してください。	58
プリンターとの接続について	接続したのにプリントできません。	パソコンに QuickTime (7.0 以降) がインストールされていますか?	動画 (MPEG-4) を再生するには、QuickTime (7.0 以降) が必要です。付属の CD-ROM を使って QuickTime7.0 をインストールしてください。	—
	1 枚ずつしかプリントされません。	USB ケーブルが正しく接続されていますか?	確認して正しく接続し直してください。	60
	日時が印字されません。	プリンターの電源は入っていますか?	プリンターの電源を入れてください。	—
		PictBridge 対応のプリンターでプリントしていますか?	プリンターの仕様やプリントサービスによっては、各画像を 1 枚ずつしかプリントできないことがあります。また、日付が入らないことがあります。	—

## ■ その他





症 状		こ ころ を チェック！	処 置	ページ
カメラの動作 などについて	カメラのボタン などを操作しても 動きません。	一時的に誤作動を起こしている可能性があります。	バッテリー、AC パワーアダプターや DC カ プラーをいったん取り外して、再び取り付け 直してから操作してください。	14
		バッテリーの消耗が原因として考えられます。	充電するか、充電済みのバッテリーと交換して ください。	12、14
	カメラが正常に 作動しなくなって しまいました。	一時的に誤作動を起こしている可能性があります。	バッテリー、AC パワーアダプターや DC カプ ラーをいったん取り外して、再び取り付け直し てから操作してください。それでも復帰できな いときは、弊社修理サービスセンターに修理を ご依頼ください。	14、 128
音について	音が出ません。	マナーモードに設定されていませんか？	マナーモードを解除してください。	33

## 警告表示

液晶モニターに表示される警告には、以下のものがあります。

警告表示	警告内容	処置
 (赤点灯)	バッテリーの残量が少なくなっています。	充電するか、充電済みのバッテリーと交換してください。
 (赤点減)	バッテリーの残量がありません。	
	シャッタースピードが遅く、手ブレを発生しやすい状態です。	フラッシュ撮影してください。ただし撮影シーンやモードによっては、三脚のご使用をおすすめします。
<b>!AF</b> (赤点灯) AF フレームの形は撮影メニューの設定によって異なります	ピント合わせができません。	<ul style="list-style-type: none"> <li>AF/AE ロック機能を使って、同じ距離の他の被写体にピントを合わせてから、構図を変えてください (→ 29 ページ)。</li> <li>暗い場合は被写体から 2m 程度離れて撮影してください。</li> <li>近距離撮影の場合は、 マクロを設定してください。</li> </ul>
絞り、シャッタースピード表示 (赤点灯)	被写体が明るすぎる、または暗すぎるために適正な明るさで撮影できません。	被写体が暗いときは、フラッシュを使ってください。
<b>撮影する</b> → シャッターボタンを押す 電源を切る → レンズカバーを閉める	再生時にレンズカバーが開いた状態で  ボタンが押されました。	再生から撮影に戻る場合はシャッターボタンを押してください。 電源をオフにするには、レンズカバーを閉めてください。
<b>フォーカスエラー</b>	カメラが誤作動または故障しています。	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源を入れ直してください。</li> <li>電源のオン/オフを繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。</li> </ul>
<b>ズームエラー</b>		
<b>カードがありません</b>	メモリーカードが入っていない状態で再生メニューの <b>画像コピー</b> を選びました。	カメラにメモリーカードを入れてください。
<b>フォーマットされていません</b>	メモリーカードまたは内蔵メモリーがフォーマットされていません。	メモリーカードまたは内蔵メモリーをカメラでフォーマットしてください (→ 93 ページ)。
	メモリーカードの接触面 (金色の部分) が汚れています。	メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよく拭いてください。また、フォーマットが必要な場合があります (→ 93 ページ)。それでも警告表示が消えない場合は、メモリーカードを交換してください。
	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。

困ったときは

警告表示	警告内容	処置
カードエラー	メモリーカードがカメラでフォーマットされていません。	メモリーカードをカメラでフォーマットしてください(→93ページ)。
	メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れています。	メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよく拭いてください。また、フォーマットが必要な場合があります(→93ページ)。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してください。
	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。
	メモリーカードが壊れています。	
 空き容量がありません	メモリーカードまたは内蔵メモリーに空き容量がないため、画像を記録 / コピーできません。	画像を消去するか、空き容量のあるメモリーカードを使用してください。
 空き容量がありません		
メモリーがいっぱいで カードを入れてください		
記録できませんでした	メモリーカードとカメラ本体の接触異常またはメモリーカードの異常のため記録できません。	メモリーカードを入れ直すが電源のオン / オフを繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。
	画像を記録する空き容量がありません。	画像を消去するか、空き容量のあるメモリーカードを使用してください。
	メモリーカードまたは内蔵メモリーがフォーマットされていません。	メモリーカードまたは内蔵メモリーをカメラでフォーマットしてください(→93ページ)。
プロテクトされたカードです	SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチが「LOCK」側になっています。	SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチを元に戻し、誤記録防止のロックを外してください(→17ページ)。
動画記録できません	パソコンでフォーマットしたメモリーカードのため、動画記録が間に合いません。	メモリーカードをカメラでフォーマットしてください(→93ページ)。
コマ NO. の上限です	コマ NO. が「999-9999」に達しているため、これ以上撮影できません。	フォーマットしたメモリーカードをカメラに入れて、セットアップメニューの  <b>コマ No.</b> を <b>新規</b> に設定します。撮影すると、コマ No. が「100-0001」から付けられます。  <b>コマ No.</b> を <b>連番</b> に戻すと、引き続き撮影できます。
ファイルが壊れています	メモリーカード内の顔デコファイルに異常があります。	メモリーカードをカメラでフォーマットしてから(→93ページ)、顔デコファイルをメモリーカードにコピーし直してください(→95ページ)。



警告表示	警告内容	処置
再生できません	正常に記録されていないファイルを再生しようとしてしました。もしくは他のカメラで記録した静止画または動画を再生しようとしてしました。	このファイルは再生できません。
	メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れています。	メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよく拭いてください。また、フォーマットが必要な場合があります(→93ページ)。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してください。
	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。
枚数制限をこえています	5000 枚以上の画像を日付再生しようとしてしました。	5000 枚以上の画像は日付再生できません。
プロテクトされています	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プロテクトされているファイルを消去しようとした。</li> <li>・プロテクトされているファイルにボイスメモを付けようとした。</li> <li>・プロテクトされているファイルを回転しようとした。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プロテクトしたファイルは消去 / 回転できません。プロテクトを解除してください(→82ページ)。</li> <li>・プロテクトしたファイルにボイスメモは付けられません。プロテクトを解除してください(→82ページ)。</li> </ul>
■ ボイス再生できません	ボイスメモファイルに異常があります。	ボイスメモを再生できません。
📷 画像がありません	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。
📷 画像がありません	メモリーカードまたは内蔵メモリーに画像がないときに、メモリーカードまたは内蔵メモリーへ画像をコピーしようとしてしました。	コピーする画像がないため、画像をコピーすることはできません。
03M トリミングできません	0.3M の画像をトリミングしようとしてしました。	これらの画像はトリミングできません。
トリミングできません	他のカメラで撮影した画像または壊れた画像をトリミングしようとしてしました。	
📷 トリミングできません	ブログモードで保存した画像をトリミングしようとしてしました。	
これ以上予約できません	DPOF のコマ設定で 1000 コマ以上のプリント指定をしました。	同一メモリーカード内でプリント指定できるコマ数は 999 コマまでです。別のメモリーカードにプリント予約したい画像をコピーして、プリント予約してください。



警告表示	警告内容	処置
受信できません	赤外線通信中に通信が途切れました。	画像送受信範囲内から動かしたり、障害物を置いたりしないでください。
	他のカメラで撮影した動画または 60 秒以上の長さの動画を赤外線通信で受信しようとした。	他のカメラで撮影した動画や 60 秒を超える長さの動画は、赤外線通信で送信できません。
プリンターエラー	用紙またはインクが切れているか、その他のプリンターエラーが発生しています。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• プリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。</li> <li>• プリンターの電源をいったん切ってから、再び入れてください。</li> <li>• お使いのプリンターの使用説明書をお読みください。</li> </ul>
プリンターエラー 再開しますか？	用紙またはインクが切れているか、その他のプリンターエラーが発生しています。	<p>プリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。</p> <p>プリンターエラーを解消すると自動的にプリントが再開されます。確認後もエラーメッセージが消えない場合は <b>MENU/OK</b> ボタンを押して、プリントを再開してください。</p>
プリントできません	他のカメラで撮影した画像またはプリンターが画像フォーマットに対応していない画像をプリントしようとした。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• お使いのプリンターの使用説明書をご覧になり、プリンターが JFIF-JPEG、Exif-JPEG 形式の画像フォーマットに対応しているかご確認ください。対応していない場合はプリントできません。</li> <li>• このカメラで撮影したデータですか？ このカメラで撮影したデータ以外はプリントできないことがあります。</li> </ul>
プリントできない コマです	他のカメラで撮影した画像(Ⓔ)または動画をプリントしようとした。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 動画はプリントできません。</li> <li>• このカメラで撮影したデータですか？このカメラで撮影したデータ以外はプリントできないことがあります。</li> </ul>



## 資料集

### 用語の解説

**DPOF (ディーボフ)**: Digital Print Order Format の略。デジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数などの「プリント予約」情報を、内蔵メモリーまたはメモリーカードに記録するフォーマットです。



**EV**: 露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムや CCD などの感度によって決まります。被写体が明るければ数値は大きくなり、暗ければ数値は小さくなります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対して、絞りやシャッター速度を調整することにより CCD に与える光量を一定にしています。CCD に与えられる光量が 2 倍になると EV 値は+1、半分になると EV 値は-1 変化します。

**Exif (イグジフ) ファイル形式**: Exif (イグジフ) は、電子情報技術産業協会 (JEITA) にて承認されたデジタルスチルカメラ用のフルカラー静止画像フォーマットです。TIFF や JPEG との互換性があり、一般的な画像処理ソフトウェアで取り扱うことができます。サムネイル画像やカメラ情報の記録方法も規定されています。さらにフォルダ構造、フォルダ名についての規定を含めて、DCF が JEITA 規格になっています。

**JPEG**: Joint Photographic Experts Group の略で、もとは画像圧縮の標準化を推進している組織の名称。そこで標準化したカラー画像を圧縮して保存するためのファイル形式です。圧縮率が高くなるほど伸長 (画像の復元) したときの画質は劣化します。

**MPEG (エムペグ)**: Moving Picture Experts Group の略で、動画の圧縮方式の 1 つです。中でも MPEG-4 は、インターネットなどで動画を配信するのに適した規格です。圧縮することでサイズが小さくなるため、ブログへのアップロードが簡単にできます。パソコンでは下記のソフトで再生できます。

- ・ **Windows**: QuickTime Player (QuickTime7.0 以降)
- ・ **Macintosh**: QuickTime Player (QuickTime7.0 以降)

**WAVE (ウェーブ)**: 音声を保存するための Windows における標準フォーマットで、拡張子は“.WAV”です。記録形式には非圧縮記録と圧縮記録があります。本機では非圧縮記録を採用しています。パソコンでは下記のソフトで再生できます。

- **Windows**: Windows Media Player
- **Macintosh**: QuickTime Player (QuickTime3.0 以降)

**スミア**: 撮影画面内に太陽やその反射光など非常に明るい輝点があるときに、画像に白いスジが写る CCD 特有の現象。

**デジタルズーム**: レンズを動かすことで、被写体を拡大して撮影する光学ズームとは異なり、カメラの内部処理で被写体を大きく見せて撮影する機能です。光学ズームと併用すると、より大きく撮影することができますが、撮影された画像の画質は劣化します。

**ホワイトバランス**: 人間の目にはどんな照明のもとでも、白い被写体は白に見えるという順応性があります。これに対してデジタルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の色に合わせて調整を行って初めて、白い被写体が白く撮影されます。この調整を「ホワイトバランスを合わせる」といいます。

## 各撮影モードで使用できるフラッシュ設定

撮影モード (→ 36 ページ) により、使用できるフラッシュの設定は異なります。

フラッシュ 設定	撮影モード																
	AUTO											OFF					
AUTO/	○	×	×	○	○	×	○	×	×	○	○	×	○	×	×	○	○
/	○	○	×	○	○	×	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○
S $\frac{1}{2}$ /	×	×	×	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	○

\* 顔キレナビ 補正 ON に設定されているとき、フラッシュは設定できません。

## xD- ピクチャーカード、SD メモリーカード、内蔵メモリーの標準撮影枚数 / 記録時間

標準撮影枚数及び撮影時間の枚数は目安です。実際の撮影枚数及び撮影時間は、撮影条件やメモリーカードの種類により変動します。また、液晶モニターに表示される記録枚数・時間は規則正しく減少しないことがあります。

		静止画ピクセル						動画ピクセル		
		10M F	10M N	3:2	5M	3M	2M	03M	640 (30フレーム/秒)	320 (30フレーム/秒)
記録画素数		3648 × 2736 (約 998 万)		3648 × 2432 (約 887 万)	2592 × 1944 (約 504 万)	2048 × 1536 (約 315 万)	1600 × 1200 (約 192 万)	640 × 480 (約 31 万)	640 × 480	320 × 240
画像一枚のファイルサイズ		4.9MB	2.5MB	2.2MB	1.2MB	780KB	630KB	130KB	—	—
内蔵メモリー (約 45MB)		9	18	20	36	56	70	289	1.5 分	7 分
xロ ピクチャー カード	DPC-16 (16MB)	3	6	7	12	19	24	99	0.5 分	2.5 分
	DPC-32 (32MB)	6	12	14	24	39	48	199	1 分	5 分
	DPC-64 (64MB)	12	25	28	49	78	97	399	2.5 分	10 分
	DPC-128 (128MB)	25	51	57	99	156	194	799	5 分	20 分
	DPC-256/ M256 (256MB)	51	103	115	199	313	390	1,599	10 分	40 分
	DPC-512/ M512 (512MB)	103	206	231	399	626	779	3,196	20 分	80 分
	DPC-M1GB (1GB)	207	412	463	799	1,254	1,560	6,397	40 分	160 分
	DPC-M2GB (2GB)	415	820	927	1,599	2,460	3,046	12,796	80 分	320 分

		静止画ピクセル							動画ピクセル	
		10M F	10M N	3:2	5M	3M	2M	03M	640 (30フレーム/秒)	320 (30フレーム/秒)
SD カード メモリー	512MB	100	199	224	386	606	754	3,095	20 分	80 分
	1GB	201	399	449	774	1,215	1,511	6,197	40 分	160 分
	2GB	403	797	901	1,554	2,392	2,961	12,438	80 分	320 分
SDHC カード メモリー	4GB	805	1,591	1,798	3,102	4,773	5,909	24,821	160 分	640 分
	8GB	1,617	3,192	3,609	6,225	9,578	11,858	49,807	320 分	1280 分

• 動画を連続して記録する場合、約 4GB で自動的に撮影停止します。停止後に続けて撮影したい場合は、再度シャッターボタンを押してください。記録可能時間表示は約 4GB で計算されます。

#### 🔍 チェック

DPC-M256、DPC-M512、DPC-M1GB、DPC-M2GB の xD-ピクチャーカード を使って撮影したとき、画像ファイルの記録と消去（コマ消去）を繰り返すと、動画記録時間がまれに短くなることがあります。このような場合には、全コマ消去またはフォーマットしてからお使いください。消去したくない重要なコマ（ファイル）は、パソコンなどにコピーしてください。

# 主な仕様

## システム

型番	FinePix Z20fd		
有効画素数	1000 万画素		
撮像素子	1/2.3 型正画素 CCD 原色フィルター採用		
記録メディア	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内蔵メモリー (約 45MB)</li> <li>・SD/SDHC メモリーカード (弊社推奨品)</li> <li>・xD- ピクチャーカード (16MB ~ 2GB)</li> </ul>		
記録方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>・静止画 DCF 準拠</li> <li>・動画 ISO 標準 MPEG-4 規格準拠 (MP4)</li> <li>圧縮 : Exif Ver.2.2 JPEG 準拠 / DPOF 対応</li> <li>・音声 WAVE 形式、モノラル</li> </ul>		
記録画素数 (ピクセル)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>10M</b> F 3648 × 2736</li> <li>・<b>8M</b> 2048 × 1536</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>10M</b> N 3648 × 2736</li> <li>・<b>2M</b> 1600 × 1200</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>3.2</b> 3648 × 2432</li> <li>・<b>5M</b> 2592 × 1944</li> <li>・<b>03M</b> 640 × 480</li> </ul>
ファイルサイズ	別表に記載 (→ 118 ページ)		
レンズ	名称 フジノン光学式 3 倍ズームレンズ 焦点距離 $f=6.3\text{mm} \sim 18.9\text{mm}$ (35mm フィルム換算 : 約 35mm ~ 約 105mm 相当 / < <b>3.2</b> (3 : 2) > 約 40mm ~ 約 120mm 相当) 開放 F 値 F3.7 (広角) ~ F4.2 (望遠)		
デジタルズーム	約 5.7 倍 (光学 3 倍ズームと併用 最大約 17.1 倍)		
絞り (広角端)	F3.7/F4.9/F8 (最大 3 段)		
撮影可能範囲 (レンズ先端面からの距離)	標準 : [広角] 約 60cm ~ ∞, [望遠] 約 60cm ~ ∞ マクロ : [広角] 約 8cm ~ 約 80cm, [望遠] 約 60cm ~ 約 3.0m		
撮影感度	AUTO、ISO 64/100/200/400/800/1600 (標準出力感度)		
測光方式	TTL256 分割測光		
露出制御	プログラム AE		
露出補正	- 2EV ~ +2EV、1/3EV ステップ (📷、👤 時)		
シーンポジション	📷 (ナチュラルフォト)、👤 (高感度 2 枚撮り)、👤 (オークション)、👤 (人物)、👤 (風景)、👤 (スポーツ)、👤 (夜景)、👤 (夕焼け)、👤 (スノー)、👤 (ビーチ)、👤 (美術館)、👤 (パーティー)、👤 (花の接写)、👤 (文字の撮影)、👤 (顔デコ)、👤 (つなぎ撮り)		
ブレ軽減モード	あり		



## システム

顔キレいなび (顔検出機能)	あり
シャッタースピード	1/4 秒～1/1000 秒 (AUTO モード)、3 秒～1/1000 秒 (全モード合わせて) メカニカルシャッター併用
連写	<b>連写</b> 連写速度: 約 0.6 コマ / 秒、最大 3 コマ <b>サイクル連写</b> 連写速度: 約 0.6 コマ / 秒、シャッターボタンを放した直前の 3 コマまで <b>エンドレス連写</b> 連写速度: 約 0.3 コマ / 秒 (内蔵メモリーまたは記録メディア容量までの連続撮影)
フォーカス	・モード シングル AF ・AF フレーム選択 センター固定 / オートエリア ・AF 方式 TTL コントラスト AF
ホワイトバランス	シーン自動認識オート / プリセット (晴天 / 日陰 / 昼光色蛍光灯 / 昼白色蛍光灯 / 白色蛍光灯 / 電球)
セルフタイマー	約 10 秒 / 約 2 秒
フラッシュ	方式 CCD 調光によるオートフラッシュ 撮影可能範囲 (感度: AUTO 時) 広角: 約 70cm ～ 約 3.9m、望遠: 約 70cm ～ 約 3.4m、 マクロ: 約 30cm ～ 約 80cm
フラッシュ発光モード	赤目補正 OFF 時: オート / 強制発光 / 発光禁止 / スローシンクロ 赤目補正 ON 時: 赤目軽減オート / 赤目軽減 + 強制発光 / 発光禁止 / 赤目軽減 + スローシンクロ
液晶モニター	2.5 型 低温ポリシリコン TFT カラー液晶 モニター約 15 万ドット (視野率 約 97%)
動画	640 × 480 ピクセル / 320 × 240 ピクセル 30 フレーム / 秒、音声付き (モノラル)
撮影時機能	顔キレいなび (顔検出機能)、赤目補正機能、クイックショット、フレーミングガイド (ベストフレーミング)、コマ NO. メモリー
再生時機能	顔キレいなび機能 (自動赤目補正機能付き)、マイクロサムネイル、プログモード (イラスト調 / 絵画調)、 トリミング (静止画 / 動画)、スライドショー、表示効果、マルチ再生、日付再生、画像回転、ボイスメモ、 赤外線通信
その他の機能	PictBridge 対応、Exif Print 対応、PRINT Image Matching II 対応、言語設定 (日本語、英語)、 世界時計 (時差設定)、ファインピックスカラー設定、xD/SD デュアルスロット

入出力端子	
ビデオ出力	NTSC/PAL 方式 (モノラル音声付き)
デジタル入出力	USB2.0 High-Speed、MTP/PTP 接続
電源部、その他	
電源	充電式バッテリー NP-45 (付属)、 別売の専用 DC カプラー CP-45 と専用 AC パワーアダプター AC-5VX を組み合わせて使用可能
バッテリー作動可能 枚数の目安 (フル充電時)	<p><b>電池の種類</b> NP-45 <b>撮影枚数</b> 約 200 枚</p> <p>CIPA (カメラ映像機器工業会: Camera &amp; Imaging Products Association) 規格によるバッテリー寿命測定方法 (抜粋): バッテリーは付属のものを使用。記録メディアは xD-ピクチャーカードを使用。液晶モニター ON、温度 (23℃)、30 秒ごとに 1 回撮影。撮影ごとに光学ズームを広角側と望遠側で交互に繰り返して端点まで移動し、2 回に 1 回フラッシュをフル発光、10 回に 1 回電源 OFF/ON して撮影。</p> <p><b>注意:</b> バッテリーの充電容量により撮影可能枚数の変動があるため、ここに示すバッテリー作動可能枚数を保証するものではありません。低温時ではバッテリー作動可能枚数が少なくなります。</p>
本体外形寸法	91.3mm × 56.3mm × 18.8mm (幅×高さ×奥行き) *突起部含まず
本体質量	約 110g (付属バッテリー、メモリーカード含まず)
撮影時質量	約 127g (付属バッテリー、メモリーカード含む)
動作環境	<p>温度 0℃～+40℃</p> <p>湿度 10%～80% (結露しないこと)</p>

バッテリー NP-45		バッテリーチャージャー BC-45	
公称電圧	3.7V	定格入力	AC 100V～240V 50/60Hz
公称容量	740mAh	入力容量	9.0VA
使用温度	0℃～+40℃	定格出力	DC4.2V 550mA
本体外形寸法	31mm × 39.4mm × 5.7mm (幅×高さ×厚み)	適合電池	FUJIFILM 充電式バッテリー NP-45
質量	約 15g	充電時間	約 180 分 (+23℃において)
		外形寸法	91mm × 46mm × 21mm (長さ×幅×厚さ)
		質量	約 55g (本体のみ)
		使用周囲温度	0℃～+40℃

### バッテリーチャージャー BC-45 についてのご注意

- バッテリーやバッテリーチャージャーは、内部で電力を消費するため温かくなりますが異常ではありません。できるだけ通気のよいところで使用してください。
- ご使用中、内部で発音音がする場合がありますが、故障ではありません。
- バッテリーチャージャー BC-45 は、バッテリー NP-45 専用です。
- 充電中のバッテリーチャージャーにラジオを近づけると、放送に雑音が入ることがあります。その場合は、バッテリーチャージャーをラジオから離してご使用ください。
- 次のような場所には、置かないでください。  
暖房器具の近くや直射日光の当たるところなど、温度の高いところ / 湿気の多いところ / ほこりの多いところ / 振動の激しいところ
- 海外旅行でも使用可能な、入力 AC100V ~ 240V、50/60Hz 仕様です。ただし、電源コンセントの形状は、各国、各地で異なりますので国に合ったコンセント変換プラグが必要です。詳しくは、旅行代理店にご相談ください。
- 付属の電源コードは他の機器には使用しないでください。

### 注意

- 仕様、性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。使用説明書の記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 液晶モニターは非常に高精度度の技術で作られておりますが、0.01% 以下の画素で点灯しないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。また、記録される画像には影響ありません。
- 電波干渉が強い場所（磁場、静電気、回線ノイズなど）では、カメラが誤動作することがあります。
- レンズの特性により撮影した画像の端がゆがむ場合がありますが、故障ではありません。

# 索引

## 【アイコン】

顔キレイナビ ボタン、27, 43

再生 ボタン、26, 42

消去 ボタン、26

ir (赤外線通信) ボタン、66

セルフタイマー ボタン、34

動画撮影 ボタン、48

フラッシュ ボタン、32

ブレ軽減 ボタン、40

マクロ ボタン、31

マナーモード ボタン、33

オークション、37

顔デコ、40

高感度 2 枚撮り、37

人物、38

スノー、39

スポーツ、38

つながり撮り、49

ナチュラルフォト、37

パーティー、39

花の接写、40

ビーチ、39

美術館、39

風景、38

ブレ軽減、40

マニュアル、36

文字の撮影、40

夜景、39

夕焼け、39

赤目軽減オートフラッシュ、33

赤目軽減+強制発光フラッシュ、33

赤目軽減+スローシンクロ、33

強制発光フラッシュ、32

スローシンクロ、32

フラッシュ発光禁止、32

!AF (AF 警告)、24, 111

手ブレ警告、32

内蔵メモリー記録 / 再生、11

フラッシュ発光警告、32

プレゼント、42

## 【A ~ Z】

AC パワーアダプター、98

AF (オートフォーカス)、24, 29, 78

AF/AE ロック、29

AF モード、78

BGM 設定、80

CD-ROM のバージョン、53

DC カプラー、98

DPOF 指定、64

FinePix Viewer、53

FinePix カラー、77

Fotonoma (フォトノマ)、59

Image Capture、56

IrSS、80, 90

i フラッシュ、33

MPEG-4、48, 53, 116

NTSC、90

PAL、90

PictBridge (ピクトブリッジ)、60

QuickTime、53, 55

SDHC メモリーカード、16, 119

SD メモリーカード、16, 118

T (望遠ズーム) ボタン、23, 43

USB 接続、58, 60

W (広角ズーム) ボタン、23, 44

xD- ピクチャーカード、16, 118

## 【あ】

赤目補正、27, 33

明るさ (液晶モニター)、93

明るさ (画像)、75

アフターサービス (修理)、128

アンインストール (ソフトウェア)、57

イルミネーション、92

インストール (ソフトウェア)、53, 55

インジケータランプ、25

液晶モニター、11

エンドレス連写、73

オートエリア、78

オート撮影 (AUTO)、22

オートフォーカス (AF)、24, 29, 78

オートフラッシュ、32

お店プリント、63

音量、93

## 【か】

海外で使うとき、103

顔キレイナビ (顔検出機能)、27, 43

顔デコ登録、95

顔デコファイル、40, 69, 95

画像回転、81

画像拡大チェック、91

画像加工、69

画像コピー、83

感度、77

記録画素数、118  
クイックショット、73  
言語選択、20, 90  
光学ズーム、23  
工場出荷設定、90  
コマ NO. (コマナンバー)、91

**【さ】**

サイクル連写、74  
再生ズーム、43  
再生メニュー、79  
再生モード、26, 42  
撮影画像表示、91  
撮影可能範囲、120, 121  
撮影可能枚数、118  
撮影メニュー、71  
撮影モード、22, 36  
自動起動設定 (ソフトウェア)、56  
自動電源 OFF (オートパワーオフ)、94  
シャッター音、93  
シャッターボタン、25  
充電、12  
修理、128  
消去 (顔デコファイル)、70, 96  
消去 (静止画)、26, 46  
消去 (動画)、51  
焦点距離、120  
スクラップブック、80  
ストラップ、2  
スライドショー、80  
静止画撮影、22  
静止画ピクセル、76

世界時計、94  
赤外線通信、66  
赤外線メニュー、66  
セットアップメニュー、88  
セルフタイマー、34  
全押し、25  
センター固定、78  
操作音、93

**【た～な】**

デジカメプリント、53, 63  
デジタルズーム、92  
手ブレ警告、32, 111  
テレビ接続、52  
電源、19  
電池 (バッテリー)、12, 14, 122  
動画カット、84  
動画再生、51  
動画撮影、48  
動画ピクセル、48  
動作環境 (ソフトウェア)、53, 55  
トリミング、86  
内蔵メモリー、11, 16  
日時設定、20, 89  
音色、93

**【は】**

配色設定、90  
パソコン接続、53  
バッテリー、12, 14, 122  
バッテリー残量表示、22  
バッテリーチャージャー、12, 98, 122  
パフォーマンス設定、21

半押し、25  
ピクトブリッジ、60  
日付あり設定 (プリント予約)、64  
日付ありプリント (PictBridge)、61  
日付再生、45  
ビデオ出力、90  
表示効果、81  
ピント、24, 25  
フォーマット (初期化)、93  
付属品、2  
フラッシュ、32  
プリント予約 (DPOF)、64  
フレーミングガイド、24  
プログラムード、68  
プロテクト、82  
別売アクセサリ、97, 98  
ヘルプ (ソフトウェア)、58  
ボイスメモ、85  
ホワイトバランス、76

**【ま～や】**

マイクロサムネイル、44  
マクロ撮影、31  
マナーモード、33  
マルチ再生、44  
メモリーカード、16  
モニター明るさ、93  
モニター表示、92

**【ら～わ】**

リセット、90  
連写、73  
露出補正、75

## ソフトウェアのお問い合わせについて

### 1 お問い合わせの前にお確かめください。

ソフトウェアのインストール、FinePixViewer の使い方は使用説明書（本書）や FinePixViewer のヘルプから調べることができます。

### 2 富士フイルム製品 Q&A・お問い合わせ

(<http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/index.html>)、またはインターネットメニューの「サポート登録変更」から、ホームページで調べてください。

\*「サポート」をご利用いただくには画像ネットサービスへのユーザー登録が必要です。

### 3 裏表紙のお問い合わせ先に FAX、電話でお問い合わせください。

より早く正確な回答のために、127 ページのご質問用紙にご記入の上、下記の情報もご用意ください。

- ・カメラの機種名
- ・FinePixViewer のバージョンまたは CD-ROM のタイトル
- ・エラーメッセージ
- ・どのようなときにトラブルが発生しますか？ / トラブルが発生する直前の操作は？ / カメラの状態は？ / トラブルが発生する頻度は？

#### 資料

ご質問によっては回答するまでに時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。  
・あらかじめ「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

## ■ ご質問用紙

FAXでのお問い合わせは、この「ご質問用紙」をA4サイズにコピーして、質問事項および使用環境を詳しくお書きください。  
ボールペン、サインペンで楷書にてお書きください。

フリガナ			
お 名 前			
ご 住 所	〒            -		
電 話 番 号	(        )        -	ファクス番号	(        )        -
E-mail			
ご記入日	年        月        日		
カメラの機種名			
FinePixViewerのバージョン またはCD-ROMのタイトル			
コンピュータ機種名		OSバージョン	
メモ リ 容 量	MB	ハードディスク容量	GB
接 続 機 器 名		そ の 他	
エラーメッセージなど			
ご質問内容			

## アフターサービスについて

### 保証書

- 保証書はお買上げ店に所定事項を記入していただき、大切に保管してください。
- 保証期間中は、保証書の記載内容に基づいて無償修理をさせていただきます。保証規定に基づく修理をご依頼になる場合には、必ず保証書を添付してください。なお、お買上げ店または修理サービスセンターにお届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負担願います。

### 修理

#### 調子が悪い時はまずチェックを

本書の「困ったときは」をご覧ください。使い方の問題か、故障か迷うときは、FinePix サポートセンターへお問い合わせください。電話番号が裏表紙に記載されています。

#### 故障と思われるときは

富士フイルム修理サービスセンターまたは当社サービスステーションに修理をご依頼ください。富士フイルム修理サービスセンター、サービスステーションのご案内が裏表紙にあります。依頼方法は、次のページの中からお客様のご都合によりお選びください。

#### 修理ご依頼に際してのご注意

- 本書巻末にある「修理依頼票」をコピーしていただき、必要事項をご記入の上、製品に添付してください。「修理依頼票」は、故障箇所を正確に把握し、迅速な修理を行うための貴重な資料になります。
- 修理料金の見積をご希望の場合には、「修理依頼票」の「見積」欄にご記入ください。ご指定のないときは、修理を進めさせていただきます。なお、見積は有料となります。
- 落下・衝撃、砂・泥かぶり、冠水・浸水などにより、修理をしても機能の維持が困難な場合には、修理をお断りする場合もあります。
- 内蔵メモリー内の画像は、カメラ本体の故障などによりデータが壊れたり、消失することがあります。大切なファイルは別の

メディア（ハードディスク、CD-R、CD-RW、DVD-R など）にコピーして、バックアップしてください。修理に出すときには、内蔵メモリー内のデータは消してください。内部の基板交換等した場合、内蔵メモリー内のデータは保証できません。カメラ修理の際、内蔵メモリー内のデータを確保させていただく場合があります。

#### 修理部品について

- 本製品の補修用部品は、製造打ち切り後8年を目安に保有しておりますので、この期間中は原則として修理をお引き受けいたします。ただしこの期間中であっても、部品都合等により、同等の製品に交換させていただく場合があります。
- 本製品の修理の際には、環境に配慮し再生部品や再生部品を含むユニットと交換させていただく場合があります。交換した部品およびユニットは回収いたします。交換部品が必要な場合には、修理をご依頼されるときにその旨をお伝えください。

### 個人情報の取扱について

当社は、お客様の住所・氏名・電話番号等の個人情報を大切に保護するため、個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、電話問い合わせ時あるいは修理依頼時にご提供いただいたお客様の個人情報を次のように取扱います。

- お客様の個人情報は、お客様のお問い合わせに対する当社からの回答、修理サービスの提供およびその後のユーザーサポートの目的にのみ利用いたします。
- 弊社指定の宅配業者、修理業務担当会社、その他の協力会社に当社が作業を委託する場合、委託作業実施のために必要な範囲内でお客様の個人情報を開示することがございます。開示にあたりましては、盗難・漏洩等の事故を防止し、また当社より委託した作業以外の目的に使用しないよう、適切な監督を行います。
- ご提供いただいたお客様の個人情報に関するお問い合わせ等は、FinePix サポートセンター等のお問合せ先、富士フイルム修理サービスセンターあるいは修理依頼先サービスステーション宛にお願いいたします。



修理の依頼方法は、下記の中からお客様のご都合に合わせてお選びください。

### ● FinePix クイックリペアサービス

「お預かり」・「梱包」・「修理」・「お届け」をワンパックにした、お預かりからお届けまでが最短 3 日の宅配修理サービスです。

- ・申し込みは、以下から選択してください。

#### 【クイックリペアサービス申し込み先】

インターネット：

<http://repairlt.fujifilm.co.jp/quick/index.php>

ナビダイヤル：0570-00-9555

※受付時間：月～土 9:00～17:00（日・祝日・年末年始を除く）  
※ PHS・IP 電話・NTT 以外の固定電話など、ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、「0228-35-3586」に電話してください。

ファクス：0570-06-0070

申し込みに際し、128 ページの「個人情報の取扱について」をご確認ください。

- ・当社指定の宅配業者が、ご指定の日時にお預かりに伺い、修理完了品をご自宅までお届けします。
- ・保証期間内外を問わず、全国一律のサービス料金が必要です。また有償修理の場合には、別途修理料金が必要です。
- ・修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お支払いください。

### ● FinePix 特急 30 分修理（持込修理）

サービスステーションに直接お越しいただいたお客様を対象とした、30 分を目安にその場で修理を行う持込修理サービスです。

- ・下記サービスステーションにて FinePix 特急 30 分修理を実施しております。

東京

大阪

名古屋

札幌

福岡

当社ホームページ

<http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/repairservice/servicestation/index.html> をご覧ください。

※仙台サービスステーションでは FinePix 特急 30 分修理は実施していません。

- ・その場で修理を行うことができます。後日引き取りもできます。
- ・特急修理のために特別なサービス料金は不要です。ただし有償修理の場合には、別途修理料金が必要です。
- ・修理料金は、お引取り時にサービスステーション窓口でお支払いください。

### ●富士フイルム修理サービスセンターへの送付修理

- ・ご依頼の際「修理依頼票」を記載の上修理依頼品に添付してください。
- ・修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お支払いください。

### ●お買上げ店への持込修理

- ・修理料金及びその支払方法については、お持ちいただいたお店にご確認ください。

### ■ 修理に関する情報は

#### ・修理サービス Q&A

<http://repairlt.fujifilm.co.jp/faq/after/index.html>

修理依頼方法、紛失した付属品の購入方法など修理に関するよくある質問と回答をまとめて掲載しています。

#### ・修理納期検索サービス

<http://repairlt.fujifilm.co.jp/repair/certificate.jsp>

東京もしくは大阪のサービスステーションおよび富士フイルム修理サービスセンターへ修理依頼品を送付、あるいは持ち込みされた場合、修理完了予定日を検索することができます。

#### ・FinePix 修理概算見積サービス

<http://repairlt.fujifilm.co.jp/estimate/index.php>

当社サービスステーションに直接修理依頼された場合の目安の修理料金を算出できます。

※予め128ページの「個人情報の取扱いについて」をご確認ください。  
 ※本紙は拡大コピーしてお使いください。※下表の□は、該当する項目にチェック(✓)を入れてください。

131

●本製品に関するお問い合わせは…

※予め「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

## 富士フイルムFinePixサポートセンター

ナビダイヤル



0570-00-1060

/ 携帯電話・PHS・IP電話・NTT以外の固定電話など、ナビダイヤルをご利用いただけない場合は

0228-35-1088

市内通話料金でご利用いただけます

⇒呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

月曜日～金曜日 午前9:00～午後5:40 土曜日 午前10:00～午後5:00 日・祝日・年末年始を除く

FAX 0570-06-7555 受付時間:24時間 (返信対応は電話の受付時間と同一です)

●本製品の関連情報は、下記のホームページをご覧ください。

<http://fujifilm.jp/> ※弊社ホームページの自己解決に役立つ「Q & A 検索」もご利用ください。

●修理の受付は…

※詳細は本文中の「アフターサービスについて」をご覧ください。また、予め「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

### ■修理のご相談受付窓口 富士フイルム修理サービスセンター

ナビダイヤル



0570-00-0081

/ PHS・IP電話・NTT以外の固定電話など、ナビダイヤルをご利用いただけない場合は

0228-35-3586

⇒呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

月曜日～金曜日 午前9:00～午後5:40 土曜日 午前10:00～午後5:00 日・祝日・年末年始を除く

FAX 0570-06-0070 受付時間:24時間 (返信対応は電話の受付時間と同一です)

### ■修理品ご送付受付窓口 富士フイルム修理サービスセンター

〒989-5501 宮城県栗原市若柳字川北中文字95-1 / TEL: 0228-35-3586

▶ お急ぎの場合は、全国どこからでも

【FinePix クイックリペアサービス】：お預かりからお届け迄が最短3日の宅配修理サービス

インターネット: <http://repairit.fujifilm.co.jp/quick/index.php> / ナビダイヤル: 0570-00-9555

### ■修理品お持込窓口

全国6箇所のサービスステーション(東京・大阪・札幌・仙台・名古屋・福岡)でも修理をお受けします。

サービスステーションにつきましては、当社ホームページ<http://fujifilm.jp/>をご確認ください。

▶ お近くにサービスステーションがあれば

【FinePix 特急修理30分】：30分を目安にその場で修理を行う持込修理サービス

●本製品以外の富士フイルム製品のお問い合わせは…

お客様コミュニケーションセンター(月曜日～金曜日 午前9:30～午後5:00) TEL 03-5786-1712